FR - MINUTEUR #0284CH

REGLAGE

Appuyez sur les touches "MIN" ou "SEC" pour programmer le minutage requis. Pour accélérer l'affichage maintenir appuyé les touches. Appuyez simultanément sur les 2 touches MIN et SEC pour mettre à zéro.

MISE EN MARCHE

Le compte à rebours débute dès que vous appuyez sur la touche "START-STOP". A échéance, un signal sonore de 30 secondes vous avertira. Pour l'interrompre appuyez sur la touche "START-STOP".

Note : Lorsque l'affichage devient pale, changer la pile 389. Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié. Par soucis d'économie de la pile, le minuteur se met en veille après 10 minutes, si à l'arrêt ou lorsqu'aucune touche n'est appuyée.

EN - TIMER #0284CH

SETTING

Press the "MIN" or "SEC" keys to set the required timing. To speed up the display, hold down the keys. Simultaneously press the 2 keys MIN and SEC simultaneously to zero.

STARTING

The countdown starts when you press the "START-STOP". At maturity, a beep will warn you 30 seconds. To interrupt press the "START-STOP".

Note : When the display become clearer, change the battery 389. Be careful to place equipment and used batteries in an environmentally appropriate place. To save battery power, the timer goes into standby mode after 10 minutes if it is switched off or no key is pressed.

D – ZEITSCHALTUHR #0284CH

EINSTELLUNG

Drücken sie die taste "MIN" oder taste "SEC", um den erforderlichen zeitpunkt gesetzt. Zum Beschleunigen der Anzeige halten Sie die Tasten gedrückt. Drücken Sie gleichzeitig die 2 tasten MIN und SEC, um auf null zu stellen.

STARTEN

Der zeitschaltuhr startet, wenn sie die "START-STOP" drücken. Bei Fälligkeit wird ein signalton warnt sie 30 sekunden. Zu unterbrechen, drücken sie die "START-STOP".

Hinweis : Wenn die Anzeige blass wird, wechseln Sie die Batterie 389. Seien Sie vorsichtig, um Ausrüstung und verwendeten Batterien umwelt entsprechende Stelle zu platzieren. Um die Batterie zu schonen, schaltet sich der timer nach 10 minuten ab, wenn er ausgeschaltet ist oder keine Taste gedrückt wird.

NL – TIJDINSTELLER #0284CH

INSTELLING

Druk op de "MIN" of "SEC" toetsen om de gewenste timing in te stellen. Om het de weergave te versnellen, houdt u de toetsen ingedrukt. Druk tegelijkertijd op de 2 gelijktijdig MIN en SEC in tot nul.

STARTEN

Het aftellen begint wanneer u op de "START-STOP". Op de vervaldag, zal een geluidssignaal u waarschuwen 30 seconden. Te onderbreken druk op de "START-STOP".

Opmerking : Vervang de batterij wanneer het scherm vervaagt 389. Wees voorzichtig om producten en batterijen te plaatsen op een ecologisch geschikte plaats. Om de batterij te sparen gaat de timer na 10 minuten in stand-bymodus als hij wordt uitgeschakeld of als er geen toets wordt ingedrukt.

ES - TEMPORIZADOR #0284CH

AJUSTE

Pulse las teclas "MIN" o "SEC" para ajustar el tiempo requerido. Para acelerar la visualización, mantenga pulsadas las teclas Pulse simultáneamente las 2 teclas MIN y SEC simultáneamente hasta llegar a cero.

COMIENZO

La cuenta atrás comienza al pulsar el "STOP-START". En la madurez, un pitido le advertirá 30 segundos. Para interrumpir pulse el "START-STOP".

Nota : Cuando la pantalla se queda pálida, cambie la pila 389. Tenga cuidado de colocar los equipos y las pilas usadas en un lugar apropiado para el medio ambiente. Para ahorrar batería, el temporizador pasa al modo de espera después de 10 minutos si está apagado o no se pulsa ninguna tecla.

PT - TEMPORIZADOR #0284CH

DEFINIÇÃO

Pressione as teclas "MIN" ou "SEC" para definir o tempo necessário. Para acelerar o visor, mantenha as teclas premidas. Prima simultaneamente as 2 teclas MIN e SEC em simultâneo até zero.

COMEÇAR

A contagem regressiva começa quando você pressionar a tecla "STOP-START". Na maturidade, um sinal sonoro irá avisá-lo 30 segundos. Para interromper pressione a tecla "START-STOP".

Nota : Quando o ecrã ficar pálido, mudar a pilha 389. Tenha cuidado para colocar os equipamentos e baterias usadas em um local ambientalmente adequado. Para poupar a bateria, o temporizador entra em modo de espera após 10 minutos se for desligado ou se não for premida nenhuma tecla.

RoHS CE