

## Mode d'emploi – Réf 503CA – Chronomètre digital



A : Split/Reset

B : Mode

C : Start/Stop

### Chronomètre :

- Appuyer sur B pour passer en mode Chronomètre => "SU", "FR", "SA" clignotent.
- Appuyer alternativement sur C pour Marche/Arrêt.
- Appuyer sur A pour le temps intermédiaire et la mise à zéro.

### Alarme / Sonnerie :

- Appuyer sur B pour passer en mode Alarme => "MO" clignote.
- Appuyer sur A puis sur C pour changer les heures et minutes de l'alarme.
- En mode normal : maintenir appuyé A et appuyer sur B.
  - Le jour apparaît – Sonnerie ON
  - Le jour disparaît – Sonnerie OFF
- En mode normal : maintenir appuyé A et appuyer sur C.
  - La cloche apparaît – Alarme ON
  - La cloche disparaît – Alarme OFF
- Appuyer sur B pour revenir au mode normal.

### Horloge / Calendrier :

- Appuyer sur B pour passer en mode Horloge => "TU" clignote.
- Appuyer sur A puis sur C pour changer les heures, minutes et secondes.
- Le format 12h/24h apparaît alternativement pendant l'incrémentation des heures.
- Appuyer sur B pour revenir au mode normal.

Note : Veuillez à déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.