



# Thermomètre digital à sonde repliable TH22

## rotation de la sonde 180°

- Double Amplitude :  $-50+300^{\circ}\text{C}/-58+572^{\circ}\text{F}$
- Résolution :  $0.1^{\circ}$
- Précision :  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  ( $-20+150^{\circ}\text{C}$ ) sinon  $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Fonctions : **DATA HOLD - MAXI/MINI**
- Sonde Inox perçante : **115 mm x  $\varnothing$  3.5 mm**
- Pile: 1.5 V x1 , type AAA o équivalente



La mise en marche et l'arrêt s'effectuent en appuyant sur "**ON/OFF**".  
En appuyant sur "**°C/°F**", vous choisirez l'unité de mesure.

### Fonction Températures Maximum/Minimum

Appuyer sur [MAX/MIN]. La lecture maximum s'affichera et le symbole MAX clignotera.  
Appuyer à nouveau sur [MAX/MIN] La lecture minimum s'affichera et le symbole MIN clignotera.  
Appuyer encore 1 fois sur [MAX/MIN] pour revenir à l'affichage normal.  
Appuyer pendant 3 secondes sur MAX/MIN pour remettre la mémoire à zéro.

### Fonction DATA HOLD (enregistrement des données)


Appuyer une fois sur [HOLD] pour maintenir la lecture affichée.  
Le symbole de température clignotera.  
Appuyer à nouveau sur [HOLD] pour revenir à l'affichage normal.

### Notes.

Le thermomètre ne peut pas être éteint si les fonctions MAX/MIN et/ou DATA HOLD sont activées.

Si le thermomètre indique une opération anormale, appuyez sur le bouton RESET au dos de l'appareil.

Nettoyer la sonde après chaque mesure.

Lorsque le symbole  apparaît, remplacer la pile.

Ne pas forcer la sonde. Ne pas utiliser à l'intérieur d'un four.  
Ne pas utiliser dans un four à micro-ondes. Ne pas laver au lave vaisselle.

Distribué par :



Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125  
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France  
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00  
commercial@humeau.com