

Fiche Technique

Thermomètre Frigo/Congélateur avec Alarme
Référence 91000-009/A

Caractéristiques

- t -50+70°C / -58+158°F
- t Résolution : 0.1°
- t Précision : ±1°C / ±1.8°F
- t Câble : 1 m
- t Alarme Programmable
- t Temp. INT/EXT
- t Temp. MAX/MIN
- t Dos aimanté
- t En blister



Mode d'emploi

MISE EN FONCTION Attachez fermement le support du capteur à l'intérieur de votre appareil avec l'adhésif double face. Insérez le capteur dans son support. Placez le boîtier du thermomètre sur une paroi extérieure de l'appareil grâce à son dos aimanté. Appuyez sur [°C/°F] pour sélectionner l'unité de mesure désirée.

TEMPERATURE INT/EXT Appuyez sur [ROOM/FRIDGE] pour afficher la température ambiante ou celle du frigo/congélateur.

FONCTION MAXIMA/MINIMA Appuyez sur [MAX/MIN] pour afficher la température maximum. Appuyez de nouveau sur [MAX/MIN] pour afficher la température minimum. Appuyez encore sur [MAX/MIN] pour revenir à l'affichage normal. Pour remettre la mémoire à zéro, appuyez sur [MAX/MIN] pendant 2 secondes.

FONCTION ALARME Appuyez pendant 2 sec. sur  (HI et FRIDGE clignotent), puis sur  pour régler l'alarme de température maximale. Appuyez de nouveau sur  (LO et FRIDGE clignotent), puis sur  jusqu'à dépasser la température maximale pour pouvoir régler l'alarme de la température minimale. Appuyez sur  pour valider le réglage. L'alarme sonore retentit lorsque l'afficheur indique une température qui dépasse les limites de réglage. Appuyez sur  pour activer ou désactiver l'alarme.



Ne pas placer le boîtier du thermomètre à l'intérieur du réfrigérateur ou du congélateur. Ne pas utiliser à l'intérieur d'un four. Ne pas utiliser dans un four à micro-ondes. Ne pas laver au lave vaisselle. Si l'affichage devient faible, remplacez la pile.

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


France