4725



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Minuteur mécanique inox 60 minutes
Diamètre : 60 mm
Aimant au dos

MODE D'EMPLOI
Avant chaque utilisation, remonter le minuteur jusqu'à 60 minutes et positionner ensuite le pointeur sur le temps désiré.
Le minuteur sonnera au bout du temps programmé
Le + : affiche en rouge le temps restant pour une lecture instantanée.

PRECAUTION D'EMPLOI
Un minuteur se remonte toujours à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. Après seulement on règle en redescendant à la durée souhaitée.
Ne pas forcer le mécanisme sous peine de l'endommager de manière irrémédiable.

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Stainless steel mechanical timer 60 minutes
Diameter: 60 mm
Magnet on the back

USER MANUAL
To set the timer, before each use, forward the pointer all the way to 60 minutes. Thereafter move the pointer anticlockwise to a chosen value to start the countdown.
At the end of the countdown the timer will ring.
The remaining time left, during the countdown, is shown in red. This is a special feature which enables an easier and quicker reading.

SAFETY USE
If you do not use the timer correctly, you can damage it. Be careful always forward the pointer all the way to 60 minutes.
Do not force the mechanism, you may damage the timer.

ES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Minutero mecánico en acero inoxidable 60 minutos
Diámetro: 60 mm
Imán en la parte trasera

INSTRUCCIONES
Para programar el minutero, primeramente y antes de cada utilización. Remonte manualmente el puntero hasta los 60 minutos. Después muévalo, pero esta vez en dirección contraria a las agujas del reloj hasta encontrar el tiempo deseado, para comenzar la cuenta regresiva .El minutero sonará al final del tiempo programado. El tiempo restante, durante la cuenta atrás, se muestra en rojo.Esta es una característica especial que permite una lectura más fácil y más rápida.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Si no usa correctamente el minutero, puede dañarlo. Ponga especial atención en adelantar siempre el puntero hasta el final o sea llevarlo a los 60 minutos. No fuerce el mecanismo, puede dañar el dispositivo