

# Détecteur de courants d'air Dräger



**Pour dépister et localiser  
les courants d'air de  
quelque nature qu'ils  
soient**

- dans les exploitations minières au fond; pour le contrôle de la direction de l'air grisoueux, même lorsque l'aérage est indistinct
- dans l'industrie: pour localiser les fuites sur les installations. Pour déterminer les déplacements d'air dans les locaux et près des installations de laboratoire et de chauffage
- dans la technique de ventilation
- pour le contrôle et le réglage des installations de climatisation

## DRÄGER:

### Un détecteur qui produit de la fumée pour contrôler les courants d'air.

Il permet de voir le moindre déplacement d'air et d'en déduire l'origine, la direction et la vitesse.

### Composition simple

- une poire et un tube fumigène



### Maniement simple

- Briser les pointes du tube en verre, et le fixer sur la poire.
- Comprimer la poire; le tube produit instantanément une fumée blanche bien visible qui sera portée par le courant de l'air et indiquera sa direction.

### Le même tube pour plusieurs mesures

- Tant qu'il produira de la fumée, il pourra servir. Entre chaque mesure, l'obturer avec un bouchon obturateur.

### Liste de commande

Détecteur de courants d'air, complet avec poire et tubes fumigènes* et bouchons d'obturation en caoutchouc, avec dispositif pour briser les tubes	CH 216
Poire	CH 12 867
Paquet de 10 tubes fumigènes	CH 25 301
Paquet de 10 bouchons obturateurs	CH 16 631

\* Les tubes fumigènes sont remplis d'un matériau porteur imprégné d'acide sulfurique fumant

### Remarque

Le détecteur de courants d'air n'est qu'un des éléments du vaste programme de fabrication Dräger dans le domaine de la détection de gaz.

Sur demande, les prospectus suivants:

Détecteur de gaz	No. 2341 f
Dräger	
Quantimeter	No. 2341.61 f
Polymeter	No. 2342 f
Reconnaitre le danger de CO	No. 410 f
Reconnaitre le danger d'explosion	No. 450 f

Sous réserve de modifications.

24155

Distribué par :

**LABORATOIRES HUMEAU**

Z. A. de Gesvrine - 4 rue Képler - B. P. 4125 - 44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France  
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 - f. : +33 (0)2 40 93 41 00 - e. : info@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m