

NEUTRAX PF

AGENT DE RINÇAGE ACIDE
POUR AUTOLAVEURS



■ AVANTAGES ET QUALITÉS

- Double action détartrante : dissolution des dépôts de calcaire et prévention de la formation de nouveaux dépôts
- Action neutralisante des détergents utilisés lors du lavage
- Action rinçante : désagrégation des mousses résiduelles



NEUTRAX PF

AGENT DE RINÇAGE ACIDE POUR AUTOLAVEURS

■ MODE D'EMPLOI

■ Réglages du cycle :

- Concentration préconisée :0,3 à 0,6%
- Température préconisée :Température ambiante à 50°C
- Temps de contact préconisé :4 à 5 minutes

Ces concentrations peuvent varier selon le type de machine, le détergent employé ou la dureté de l'eau de rinçage. Il est généralement utilisé dans la phase précédant le dernier rinçage du cycle habituel de la machine.

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FS010320)

■ CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : **Liquide**
- Couleur : **Incolore**
- pH à 0,6% : **3**
- pH à 0,8% : **3**
- Péréemption : **3 ans**
- pH pur : **2**
- Conservation après ouverture : **6 mois**

■ COMPOSITION

- Acides organiques

■ CONDITIONNEMENTS

- ① Carton de 3 bidons bas de 5 Lréf. **1032015**
- ② Carton de 4 bidons de 5 Lréf. **1032020**
- ③ Carton de 2 bidons de 10 Lréf. **1032022**



Produit dangereux - respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.