



CODE : CA LWB200PH

LINGETTES IMPREGNEES DESINFECTANTES SURFACES SANS RINCAGE TP2 / TP4

DESCRIPTION

- Lingettes désinfectantes contact alimentaire, sans rinçage (arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99) à usage unique imprégnées d'une solution pour la désinfection efficace et rapide des petites surfaces, petits matériels et ustensiles en contact avec les denrées alimentaires, et de tous types de petites surfaces dans les domaines de la santé publique par essuyage.
- La désinfection au moyen d'une lingette est une méthode simple et rapide permettant de n'appliquer que la dose requise de désinfectant sur la surface à traiter. Autorise une désinfection durant la fabrication, assurant ainsi des gains non négligeable en matière de productivité et de sécurité, réduisant notamment les risques de contamination croisée. Compatible avec tous types de matériaux y compris aluminium et alliages galvanisés.

CARACTERISTIQUES DE LA SOLUTION

▪ Propriétés physiques et chimiques :

Apparence	Odeur	pH	Point éclair
Liquide limpide	alcool	5-7	23°C

▪ Substance active: Ethanol – N° CAS: 64-17-5 – 52.70% (m/m)

Contient aussi : eau, correcteur d'acidité

99.90% du total des ingrédients sont d'origine naturelle

Formule ECO-certifiée

▪ Propriétés Microbiologiques :

BACTERICIDE	FONGICIDE	MYCOBACTERICIDE	VIRUCIDE
EN 1040 , 5 min EN 1276 dont <i>S. typhimurium</i> et <i>L. monocytogenes</i> , 30 s EN 13727+A2 , 5 min EN 13697 dont <i>S. typhimurium</i> et <i>L. monocytogenes</i> , 2 min EN 16615 , 1 min	EN 1275 , 15 min EN 1650 , 15 min EN 13624 , 15 min EN 13697 , 5 min EN 16615 , 5 min EN 14348 , 5 min	EN 14348 , 5 min	<i>BVDV</i> et <i>Vaccinia virus</i> selon RKI, 5 min Actif sur HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (inclus VRS), orthomyxovirus, Influenza A/H5N1 et Influenza A/H1N1, 5min EN14476+A2 (Norovirus et Adenovirus), 5 min

▪ Conforme au règlement biocide 528/2012 UE. Autres usages biocides, type de produits :

TP2 : désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides,

TP4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et aliments pour animaux.

CARACTERISTIQUES DU NON TISSE

- Composition : mélange de fibres de non tissé en fibres synthétiques et/ou naturelles
- Couleur : Bleu
- Grammage : 23 g/m² (tolérance ±12%)
- Taille : M (180*210mm) – 200 formats (tolérance ±12%)

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- 12 bidons par carton
(L : 454mm, l :304mm, h :404mm)
- 40 cartons par palette 100x120x220cm
- - 5 couches de 8 cartons

APPLICATIONS



Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente fiche technique proviennent directement de notre expérience et n'engagent en rien notre responsabilité. Celles ci sont données de toute bonne foi et correspondent à l'état actuel de nos connaissances sur la sécurité de notre gamme de produits à la date de mise à jour indiquée en haut de page. Ce document ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation des produits de notre gamme. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées ont simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation d'un produit dangereux ou non. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive.