

CIP 2066

Détergent Acide décontaminant pour tunnel de lavage

1. PROPRIETES :

CIP 2066 est un produit liquide acide concentré non moussant.
Détergent puissant, il est utilisable sur les souillures organiques ou minérales.

2. MODE D'EMPLOI :

CIP 2066 s'utilise en solution à 1 % à chaud (50-60°C) ou à 2 % à froid. La concentration d'utilisation est adaptée en fonction de l'importance des souillures, du mode de nettoyage et du matériel utilisé.

Méthode de dosage :

Prise d'essai : 5 ml
Indicateur coloré: Phénolphthaléine
Réactif : NaOH N/2
Facteur de titrage : f = 0,06

Concentration en % = chute de burette * f
Concentration en g/l = chute de burette * f * 10

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Liquide limpide incolore
pH 1%:	0,5 +/- 0.5
Densité:	1,43 +/- 0,02
Stockage :	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid
Matière active :	Acide phosphorique, acide sulfurique
Contient, parmi d'autres composants (règlement (CE) 648/2004) :	Inférieur à 5 % : phosphonates Supérieur à 30 % : phosphates

4. CONDITIONNEMENT :

Bidon de 24 kg
Container de 1300 kg

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas appliquer sur surfaces sensibles, peintes, et métaux légers (alu, cuivre, laiton, bronze, étain, fer).
En cas de doute, faire un essai sur une petite surface à la concentration préconisée, laisser agir puis rincer abondamment. Ne pas appliquer sur le béton.

Ne jamais mélanger CIP 2066 avec d'autres produits chimiques.

Produit strictement professionnel

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1227) : + 33 (0)3 83 32 36 36,

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 08.09.1999).

N° de révision 24-07-2008

Distribué par :

LABORATOIRES HUMEAU

Z. A. de Gesvrine - 4 rue Képler - B. P. 4125 - 44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 - f. : +33 (0)2 40 93 41 00 - e. : info@humeau.com