

LIQUIDE PLONGE BACTERICIDE

Réf 407

1. PROPRIETES :

Ce détergent convient parfaitement au lavage et au trempage de la vaisselle.

S'utilise pour le nettoyage avec désinfection.

Son pouvoir moussant, dégraissant et mouillant en fait un produit de choix là où un lavage et une désinfection s'imposent.

Bactéricide selon la norme EN 1276 à 1 % (5 min, 20°C) et fongicide selon la norme EN 1650 à 1 % (15 min, 20°C).

2. MODE D'EMPLOI :

Diluer le produit dans une eau à 35°C à 40°C à raison de 100 mL pour 10 litres.

Pour une bonne désinfection, laisser tremper dans l'eau 5 à 15 minutes puis rincer à l'eau claire.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Liquide limpide jaunâtre visqueux
pH :	7 +/- 1
Densité à 20 °C :	1,02 +/- 0,02
Stockage :	Tenir à l'abri de la chaleur, du froid et de l'humidité.
Contient parmi d'autres composants :	benzalkonium chloride, limonene, citral, parfum Inférieur à 5 % : agent de surface anionique Entre 5 et 15 % : agent de surface amphotère
Matière active :	Chlorure de n-alkyl (C12-C16)-N, N-diméthyl-n-benzylammonium (N°CAS : 68424-85-1) à 60 g/L

4. TEST EFFICACITE :

EN 1276, conditions de tests 5 minutes, 20°C, en condition de saleté.

Souches testées	Concentration efficace
Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467	1 %
Escherichia coli CIP A 22	1 %
Staphylococcus aureus CIP 53.55	1 %
Enterococcus hirae CIP 58.55	1 %

EN 1650, fongicidie 15 minutes, 20°C, en condition de saleté.

Souches testées	Concentration efficace
Candida albicans	1 %
Aspergillus niger	1 %



5. CONDITIONNEMENT :

Carton de 12 x 1 L
Carton de 4 X 5 L
Bidon de 20 L

6. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Produit strictement professionnel.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0407) : + 33 (0)3 83 32 36 36,
N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

*Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.*

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 08.09.1995).

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision 21-06-2010

