



### Présentation produit

FLYinBOX® LED est un désinsectiseur respectueux de l'environnement et sans produit chimique. Idéal pour les cafétéria, la restaurations rapide collective et traditionnelle, la GMS, les hôtels, les lieux d'accueil touristique, commerces alimentaires (boulangerie, boucherie, charcuterie, traiteur, poissonnerie...).

Attraction optimisée grâce aux joues translucides.

Une lampe LED haute performance attire les insectes volants, tuant les nuisibles au contact d'une grille électrique.



### Fonctionnement du produit

- Conditionnement: Appareil fourni avec lampes LED UVA anti-éclat, chevilles, chaîne de suspension
- Fixation entre 2 et 3 mètres du sol de préférence dans l'endroit le plus sombre de la surface à protéger
- Entretien : remplacement des lampes tous les 24 mois,
- Entretien simple et rapide : la façade déconnecte l'appareil et se maintient ouverte pour plus de sécurité
- Nuisibles : mouches, moustiques, moucherons, guêpes, papillons de nuit, taons ... ( liste non exhaustive)

### Caractéristiques techniques

	FX51BAESLED	FX101BAESLED	FX151BAESLED
Dimensions mm	260x125x265	260x125x330	480x125x260
Poids	3 kg	3,6 kg	3,6 kg
Indice de protection	IP20	IP20	IP20
Alimentation	220~240V /50 Hz	220~240V /50 Hz	220~240V /50 Hz
Surface d'application	60 m2	120 m2	180 m2
Usage	intérieur / extérieur	intérieur / extérieur	intérieur / extérieur
Référence Lampe	1 x LED5WE14AAES	2 x LED5WE14AAES	3 x LED5WE14AAES
Durée de vie lampe	2 ans	2 ans	2 ans