

VAISSELLE MACHINE 600



LES + PRODUITS :

Actions : Nettoyant rénovant pour la vaisselle.

Parfum : Sans



PROPRIÉTÉS :

- Lave et rénove la vaisselle même sur les fortes salissures.
- Conçu pour les tunnels de lavage à avancement automatique et machines à capot.
- Fort pouvoir séquestrant.
- Ne mousse pas.
- Formulé sans EDTA.



MODE D'EMPLOI :

- 1 à 1,5 g/l de 5 à 20° TH.
 - 1,5 g/l et plus au dessus de 20° TH.
 - Peut travailler à 0,8 g/l en eau douce de 0 à 5° TH.
- Un résultat optimum avec une eau à 60°C.

Concentration du produit dans le bac de la machine :

g/L dans le bac - Nombres de gouttes	
1 g/L.....	12 à 13
2 g/L.....	21 à 22
3 g/L.....	30 à 32



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide limpide incolore à ambré

pH : 12.5

Densité : 1.255 +/- 0.015

Parfum : Sans

Contient parmi d'autres composants : (règlement (CE) N°648/2004) Inférieur à 5 % : phosphonates, polycarboxylates



CONDITIONNEMENT / PALETTES :

Bidon de **20L** Réf. 002120313 - 28 bidons/palette
Bidon de **5L** Réf. 002120314 - 128 bidons/palette
Bidon de **10L** Réf. 002120315 - 63 bidons/palette



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL - Tenir hors de portée des enfants. Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°1203) : + 33 (0)3 83 22 50 50. Numéro de téléphone d'appel d'urgence INRS / ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. FDS disponible sur www.hydrachim.fr. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Rinçage obligatoire.

Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel. Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

