

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Kit d'analyse avec indice de colmatage (SDI)

For the standard situation in water testing



- Calculs SDI en 15 minutes seulement
- Idéal pour les systèmes d'osmose inverse
- Permet de calculer le temps de salissure de la membrane, la fréquence de rétro-lavage et la durée de vie de la membrane

Code: 56K001901

L'indice de colmatage (SDI) est un indicateur de la concentration de solides ou de particules en suspension dans l'eau. C'est un paramètre important au fonctionnement des osmoseurs. À l'aide du SDI de l'eau d'alimentation, il est possible de calculer la durée de salissure des membranes, la fréquence de rétro-lavage et enfin, la durée de vie de la membrane. Le kit d'analyse Lovibond® permet au technicien spécialiste de l'osmose inverse de disposer immédiatement de l'indice de colmatage pour adapter la vitesse et l'efficacité de l'appareil en conséquence.

Ce kit inclut une membrane/un système de mesure du débit qui permet de déterminer l'indice de colmatage en 15 minutes seulement. La fourniture comprend un nécessaire de membranes pour 100 tests.

Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Pétrole et gaz | Secteur énergétique

Contenu de livraison

- Disques de filtration 0,45 µm - diamètre 47 mm
- Valve on/off
- Régulateur de pression
- Manomètre
- Tuyau haute pression - 1 m
- Porte-filtre - 47 mm de diamètre
- Cylindre de mesure en poly, 100 ml
- Calculatrice
- Minuterie

Accessoires

Titre	Code
Valve on/off	56A007201
Régulateur de pression	56A007301
Manomètre	56A007401
Tuyau haute pression 1 m	56A007501
Filtres circulaires, grosseur 0,45 (47 mm)	56A007690
Porte-filtre 47 mm	56A007701
Tube gradué Poly, 100 ml	56A009301
Calculatrice	56A021501
Chronomètre	56A021601

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germany

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
UK

Tintometer China
Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuhr Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brazil

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.com
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spain

Sous réserve de modifications techniques
Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies