

Plan de travail en grès étiré



- Grès étiré « Kéraion » d'épaisseur 8 mm collée sur support aggloméré hydrofuge ép 22 mm mélaminé blanc tous chants plaqués.
- Grès émaillée conforme à la norme NF-EN 121 A1.
- Bande de rive PVC blanche d'épaisseur 4 mm et de hauteur 40 mm assemblée par rainure et languette.
- Dalle de longueur 600, 750 ou 900 mm
- Joint silicone noir (standard), blanc ou gris. Autres types de joints réalisables sur demande (polyuréthane, résine époxy, ...).

Détail des matériaux employés	Caractéristiques techniques
"KERAION" (Marque AGROB BUCHTAL)	<ul style="list-style-type: none"> - Offre toutes les garanties de durabilité et de sécurité des produits grès émaillés - Très bonne résistance aux chocs et à l'abrasion - Couleurs parfaitement stables dans le temps - Résistance exceptionnelle à l'humidité ainsi qu'aux produits chimiques et corrosifs (à l'exception de l'acide fluorhydrique et de ses composés) - Résistance au feu M0 incombustible - Nettoyage aisé de la surface de travail non poreuse