



# Désinsectiseurs

# IGLU

La qualité professionnelle en toute discrétion, aussi bien en extérieur qu'en intérieur : maison, appartement, terrasse, balcon, restaurants...

Le IGLU fonctionne sans bruit et sans odeur.

## Conseils d'utilisation

- Positionnement : à installer dans une zone sombre pour éviter la concurrence lumineuse.
- Pour l'accroche murale : entre 1,8 et 2,2 mètres du sol entre les zones à protéger et les points d'entrée des insectes.
- À poser ou à fixer.
- Entretien : remplacement de la lampe tous les ans et de la plaque de glu tous les 2 mois\*.
- Nuisibles : mouches, moustiques, moucheron, guêpes, taons...

\*Si fonctionnement 24h/24.

Durée de vie moyenne d'une lampe : 9 000 heures.

## Option

- Socle en inox personnalisable à partir de 57 unités.
- Tout inox (socle et façade).
- Plaque de glu blanche.





- Design
- Inodore
- Silencieux
- Économique
- Mural ou prêt à poser
- Simple d'utilisation



MADE IN  
FRANCE



GARANTIE  
5 ANS

Code	Modèle	Puissance			Alimentation	Consommation	Surface d'application	Tension grille d'électrocution	Poids	Dimensions Long x h x larg	Indice de protection	Référence lampe / tube standard	Référence plaque de glu
IGLUJN	IGLU jaune	1x20W (E14)	✓	✓	220V / 50Hz	20W maxi	50m <sup>2</sup>		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1
IGLUNN	IGLU noir	1x20W (E14)	✓	✓	220V / 50Hz	20W maxi	50m <sup>2</sup>		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1
IGLUBN	IGLU bleu	1x20W (E14)	✓	✓	220V / 50Hz	20W maxi	50m <sup>2</sup>		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1
IGLUVN	IGLU vert	1x20W (E14)	✓	✓	220V / 50Hz	20W maxi	50m <sup>2</sup>		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1
IGLUCN	IGLU blanc	1x20W (E14)	✓	✓	220V / 50Hz	20W maxi	50m <sup>2</sup>		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1
IGLURN	IGLU rouge	1x20W (E14)	✓	✓	220V / 50Hz	20W maxi	50m <sup>2</sup>		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1