

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : 153.02465.80
LINGETTES DESINFECTANTES

DESCRIPTION

- Lingettes désinfectantes contact alimentaire, sans rinçage (arrêté du 08/09/1999) à usage unique imprégnées d'une solution désinfectante et dégraissante pour la désinfection efficace et rapide des petites surfaces, petits matériels et ustensiles en contact avec les denrées alimentaires, les mains du personnel (peau non lésée) et de tous types de petites surfaces dans les domaines de la santé publique par essuyage.
- Utilisables sur les couteaux, machines à jambon, hachoirs, vitrines frigorifiques, réfrigérateurs, marbres, sanitaires, poignées de porte, jouets...
- La désinfection au moyen d'une lingette est une méthode simple et rapide permettant de n'appliquer que la dose requise de désinfectant sur la surface à traiter. Autorise une désinfection durant la fabrication, assurant ainsi des gains non négligeable en matière de productivité et de sécurité, réduisant notamment les risques de contamination croisée. Compatible avec tous types de matériaux y compris aluminium et alliages galvanisés. Le rinçage systématique à l'eau potable est facultatif (arrêté du 08 septembre 1999, annexe I, section 1b), mais conseillé à intervalle de temps régulier.

CARACTERISTIQUES DE LA SOLUTION

- Aspect : liquide limpide.
- Densité à 20°C : 0,891 ± 0,005.
- Produit inflammable (point d'éclair : 22°C).
- Date limite d'utilisation optimale : 2 ans après conditionnement, se référer au n° de lot figurant sur le couvercle de chaque produit.
- pH pur : 7,0 ± 1,0.
- Substance active: éthanol.
- Solution désinfectante bactéricide, virucide et fongicide (ARVO21SR) homologuée par le Ministère de l'Agriculture ou le Ministère de l'Ecologie sous la référence N° 2020459 conforme à :
 - **La norme bactéricide EN 1040**, temps de contact : 5 min, à 20°C vis-à-vis des souches de référence *Pseudomonas aeruginosa* CIP 103.467, *Staphylococcus aureus* CIP 4.83.
 - **La norme bactéricide EN 1276**, temps de contact : 5 min, à 20°C, lorsqu'elle est diluée à 80 % (volume / volume) dans de l'eau dure, dans des conditions de propreté (0,3 g. / l. d'albumine bovine) vis à vis des souches de référence *Enterococcus hirae* CIP 58.55, *Escherichia coli* CIP 54.127, *Pseudomonas aeruginosa* CIP 103.467, *Staphylococcus aureus* CIP 4.83, *Salmonella typhimurium* CIP 58.58 et *Listeria monocytogenes* CIP 78.38.
 - **La norme bactéricide EN 13697**, temps de contact : 5 min, à 20°C, lorsqu'elle est diluée à 80 % (volume / volume) dans de l'eau dure, dans des conditions de propreté (0,3 g. / l. d'albumine bovine) vis à vis des souches de référence *Enterococcus hirae* CIP 58.55, *Escherichia coli* CIP 54.127, *Pseudomonas aeruginosa* CIP 103.467, *Staphylococcus aureus* CIP 4.83.
 - **La norme bactéricide EN 13697**, temps de contact : 5 min, à 20°C, lorsqu'elle est diluée à 80 % (volume / volume) dans de l'eau dure, en présence de 1% (volume / volume) de lait écrémé reconstitué vis-à-vis des souches de référence *Enterococcus hirae* CIP 58.55, *Escherichia coli* CIP 54.127, *Pseudomonas aeruginosa* CIP 103.467, *Staphylococcus aureus* CIP 4.83.
 - **La norme virucide EN 14476**, temps de contact : 30 secondes, à 20°C contre la souche virale Influenza type A H1N1.
 - **La norme fongicide EN 1650**, temps de contact : 15 mn, à 20°C vis à vis des souches *Candida albicans* IP 48.72, *Cladosporium cladosporioides* IP 1232.80 et *Penicillium verrucosum* var. *cyclopium* IP1231.80. Il ne présente qu'une activité fongicide partielle (inférieure à la réduction de population de 10⁴ recherchée) en 15 minutes de contact à 20° C vis à vis d'*Aspergillus niger* IP 1431.83.
- Dose d'emploi 100% pour ses propriétés antibactériennes. Conforme à l'annexe VII («produits de nettoyage et de désinfection») du Règlement Européen 889/2008 (Agriculture Biologique). Sans obligation de rinçage, conformément à l'Arrêté du 08 Sept. 1999, section 1 b. ▪ Conforme au règlement biocide 528/2012 UE. Autres usages biocides, type de produits : → TP1 : produit biocide destiné à l'hygiène humaine, → TP2 : désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides, → TP4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et aliments pour animaux.
- Autorisé pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux, conformément à l'arrêté du 19/12/2013, modifiant l'arrêté du 08/09/1999 et pour locaux de stockage (dont parois), matériels de stockage et de transport. Produits d'origine animale (POA), produits d'origine végétale (POV).

CARACTERISTIQUES DU NON TISSE

- Composition : Cellulose/polyamide
- Couleur : Bleu
- Type : Wetlaid
- Grammage : 23g/m² - tolérance ±12%

CONDITIONNEMENT ET PALETISATION

- 12 boîtes par cartons
- 70 lingettes de 70 x 130 mm par boîtes - tolérance : ±12%

APPLICATIONS



Produit réservé aux utilisateurs professionnels - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente fiche technique proviennent directement de notre expérience et n'engagent en rien notre responsabilité. Celles-ci sont données de toute bonne foi et correspondent à l'état actuel de nos connaissances sur la sécurité de notre gamme de produits à la date de mise à jour indiquée en haut de page. Ce document ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation des produits de notre gamme. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées ont simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation d'un produit dangereux ou non. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive.

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m