



THERMOTRACK PC PRO, CINCO et SOLO MODULE DE CALIBRAGE





Vous souhaitez une meilleure exactitude pour vos Thermo et Hygro Boutons ? Le module de calibration est le complément indispensable de vos mesures

Ce module vous permet d'entrer dans la mémoire du Thermo Bouton ou Hygro Bouton les résultats de vos certificats d'étalonnage : valeurs de référence (étalon), valeurs mesurées, incertitudes.

Thermotrack corrigera alors les données en fonctions des écarts constatés. La correction se fait linéairement (entre 2 et 5 points) ou selon un polynôme du 4^{ème} degré (Correction sur toute la plage de mesure)

LES PLUS PRODUIT:

- Les informations de calibration sont entrées dans le logiciel **ET** dans le Thermo Bouton. Ainsi, les données de re-calibrage sont transmises à tout autre utilisateur du logiciel Thermotrack utilisant aussi le module de calibration.
- Le module gère aussi la date de validité du certificat. 30 jours avant sa date d'expiration, un message vous préviendra à chaque lecture de la prochaine expiration du certificat

Numéro de série	<input type="text" value="6B0000001245FA21"/>	
Type de Bouton	<input type="text" value="21G, 2K -40/+85°C"/>	
Type de Calibrage	<input type="text" value="Linéaire"/>	
Date de Calibrage	<input type="text" value="28/04/2006"/>	
Date de Validité	<input type="text" value="28/04/2007"/>	
<u>Valeurs de Référence</u>	<u>Valeurs Mesurées</u>	<u>Incertitude</u>
<input type="text" value="-20.0"/>	<input type="text" value="-19.7"/>	<input type="text" value="0.5"/>
<input type="text" value="-10.0"/>	<input type="text" value="-10.8"/>	<input type="text" value="0.5"/>
<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0.2"/>
<input type="text" value="10.0"/>	<input type="text" value="10.3"/>	<input type="text" value="0.2"/>
<input type="text" value="25.0"/>	<input type="text" value="25.6"/>	<input type="text" value="0.2"/>

Distribué par :

Z.A de Gesvine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com