

# Indicateur de température étanche à fixation murale

Avec sonde filaire

## HI146-99SET

**HI146-99SET** est un thermomètre de haute précision avec sonde filaire professionnelle de 2 m. Il intègre également la fonction CAL-Check® qui permet de vérifier l'exactitude de l'indicateur en tout temps.

La conception et les caractéristiques, en plus de la sonde filaire en acier inoxydable, font de ce thermomètre l'instrument idéal pour contrôler la température des liquides.

**HI146-99SET** peut facilement être installé dans une position fixe en utilisant l'œillet de fixation ou être suspendu avec un cordon directement où ils doit être utilisé. Ainsi, l'indicateur peut surveiller la température exacte de tout produit de façon continue et afficher la mesure sur un large afficheur.

### Les points forts

- › Exactitude  $\pm 0,3$  °C de -20 à 90 °C
- › Boîtier compact étanche, simple à installer (œillet de fixation)
- › Fonction CAL-Check : option permettant de s'assurer qu'aucun défaut électronique ne faussera les mesures
- › Sonde filaire étanche résistant jusqu'à 150 °C, compatible alimentaire, idéale pour les mesures de liquides en fûts ou tanks



### Qu'est-ce que la fonction CAL CHECK ?

Il s'agit d'une fonction permettant de s'assurer qu'aucun défaut électronique ne faussera les mesures. En sélectionnant le mode CAL CHECK, la valeur qui s'affiche doit être comprise entre -0,3 et +0,3 °C. L'instrument mesure alors avec la précision requise.

### Spécifications

### HI146-99SET

Gamme	-50,0 à 150,0 °C
Résolution	0,1 °C
Exactitude	$\pm 0,3$ °C (-20 à 90 °C) ; $\pm 0,5$ °C (en dehors)
Sonde (fixe)	Sonde filaire, câble 2 m
Pile / Durée de vie	1 x 1,5 V AA / Environ 5 ans
Dimensions / poids	86 x 110 x 43 mm / 150 g

### Présentation

**HI146-99SET** est livré avec sonde filaire fixe avec câble 2 m et pile.



## Faible consommation de pile

**HI146-99SET** utilise une pile 1,5 V de type AA tous les 5 ans.