

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m

FICHE TECHNIQUE DU TABLIER BRAVO 50 (1/2)

N° intrastat 62102000

NF EN 340 : 2003

NF EN 14325 : 2004 - pour les paragraphes 4.4, 4.7, 4.9 et 4.10

NF EN 343 + A1: 2007 - pour le paragraphe 4.2

MATIERE : tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester

COLORIS : blanc, jaune, marron, bleu et vert

EPAISSEUR : 500 μ (\pm 50)

GRAMMAGE : 600 g/m²



DIMENSIONS STANDARD (largeur x hauteur en cm) : 90x115

DOMAINE D'APPLICATION :

Le tablier BRAVO 50 est adapté à l'utilisation dans les industries agroalimentaires (haute résistance aux graisses animales et au sang). Le tablier BRAVO 50 est un EPI offrant un certain niveau de protection contre les risques mécaniques ainsi qu'un certain niveau de résistance à la pénétration de l'eau.

CONDITIONS DE NETTOYAGE :

Le nettoyage se fait par brossage à l'eau chaude savonneuse à 60 °C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux et par un rinçage à l'eau. Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage et stocké après nettoyage, à l'abri de la lumière dans un endroit sec et aéré. Le tablier doit être changé dès que sa surface présente des traces d'usure.

Tabliers équipés d'oeillets et rondelles en laiton, finition « nickel free ».

Pour les tabliers en montage standard et montage harnais :

- boucle(s) de réglage en polypropylène alimentaire
- crochet inox et élastique tressé polyester

Pour les tabliers en montage automatique :

- bretelles cousues en nitrile enduit deux faces sur support polyester
- rivets et anneau nickelés

- Tablier conforme au Règlement (CE) N°1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Tablier conforme à l'Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons alimentaires
- Cet EPI peut être mis en contact avec les aliments aqueux, acides et gras (facteur correcteur de 4).
- Tablier conforme à l'article 33 du règlement REACH N°1907/2006 concernant les produits contenant des substances extrêmement préoccupantes
- Ne contient pas de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.

Catégorie II – Organisme notifié n° 0072

Institut Français du Textile et de l'Habillement - Avenue Guy de Collongue - 69134 ECULLY Cedex

Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

Bien plus que la sécurité
More than just safety



Usine : ZA du Mille - 49123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE - Tél +33(0)2 41 39 90 30 - Fax +33 (0)2 41 39 99 11
Adresse postale : CS 40055 - 49170 ST-GEORGES-SUR-LOIRE - E-mail : manulatex@manulatex.fr - www.manulatex.fr

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m

FICHE TECHNIQUE DU TABLIER BRAVO 50 (2/2)

N° intrastat 62102000
NF EN 340 : 2003
NF EN 14325 : 2004 - pour les paragraphes 4.4, 4.7, 4.9 et 4.10
NF EN 343 + A1: 2007 - pour le paragraphe 4.2



Niveaux de performance

| Type d'essai | selon EN 14325 :2004 | | selon EN 343+A1:2007 |
|--|-------------------------|--|--|
| | Point de la norme | Niveau (6 étant le niveau le plus élevé) | Niveau (3 étant le niveau le plus élevé) |
| Résistance à l'abrasion selon EN 530 méthode 2 | 4.4 | 6/6 | |
| Résistance au déchirement trapézoïdal selon EN ISO 9073-4 | 4.7 | 3/6 | |
| Résistance à la traction selon EN ISO 13934-1 | 4.9 | 5/6 | |
| Résistance à la perforation selon EN 863 | 4.10 | 3/6 | |
| Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau à l'état neuf selon EN 20811 | | | 3/3 |
| Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement accéléré par abrasion répétée selon EN 20811 | | | 2/3 |
| Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement accéléré par flexion répétée selon EN 20811 | | | 2/3 |

Catégorie II – Organisme notifié n° 0072

Institut Français du Textile et de l'Habillement - Avenue Guy de Collongue - 69134 ECULLY Cedex
Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

Bien plus que la sécurité
More than just safety



Usine : ZA du Mille - 49123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE - Tél +33(0)2 41 39 90 30 - Fax +33 (0)2 41 39 99 11
Adresse postale : CS 40055 - 49170 ST-GEORGES-SUR-LOIRE - E-mail : manulatex@manulatex.fr - www.manulatex.fr