

**Désinfection automatique sécurisée**

La désinfection manuelle est fastidieuse et reste toujours aléatoire. Automatisez votre désinfection pour un gain de temps et une sécurité totale. Le couple appareil / produit Mobiwatch désinfecte toutes vos surfaces accessibles comme non-accessibles, ainsi que tout le matériel présent dans le volume concerné.

**La désinfection Mobiwatch est conforme à la norme Européenne EN 17 272**

**Le système de diffusion MiniBio**

Diffuse dans l'atmosphère un « brouillard sec » qui sature les volumes, et éradique les micro-organismes pathogènes.

**Désinfecte toutes les surfaces, accessibles comme non-accessibles!**



**Appareil garanti 3 ans**

| Données Techniques            | MiniBio                        |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Système de diffusion          | Effet venturi - aspiration     |
| Capacité réservoir            | 2 L                            |
| Volume maximal à traiter      | 120 m <sup>3</sup>             |
| Consommation minimum          | 1300 ml / heure                |
| Compresseur – Buse (Inox 316) | Dürr Technik – Spraying System |
| Alimentation Electrique       | 230 V – 50/60 Hz – 270 W       |
| Dimensions (mm) - Poids       | 345 x 325 x 345 – 9 Kg         |

**Caractéristiques**

- Matériel compact
- Entièrement automatique
- Pas d'immobilisation de personnel
- Adapté à tous types de locaux
- Quantité de désinfectant dispersée optimisée
- Rapidité de nébulisation
- Traçabilité de désinfection
- Non corrosivité sur les matériaux

**Le Mobiwatch® SPP est un désinfectant à base de peroxyde d'hydrogène et d'acide péracétique.**

Le désinfectant Mobiwatch SPP prêt à l'emploi, bénéficie d'une formulation brevetée unique. Disponible en bidons de 5L.

**Mobiwatch SPP: <8% de H2O2 + <0,2% d'APA**

Le Mobiwatch SPP est actif sur les 4 spectres  
**BACTERICIDE – VIRUCIDE – FONGICIDE - SPORICIDE**



**Stabilité de 2 ans**

