

VISIOTAMBOUR THERMO-HYGROMETRE AMBIANT

Enregistreur à tambour de température et d'hygrométrie



photo non contractuelle

↓ CARACTERISTIQUES

- Mesure et enregistre la température et l'hygrométrie ambiantes.
- Dispose d'un organe thermométrique bi-métallique ultra sensible.
- Dispose d'un organe hygrométrique spécial type textile.
- Exactitude : +/-1°C pour la température et suivant la norme NFX 15-111 pour l'hygrométrie.
- Fonctionne avec un mouvement d'horlogerie mécanique (1 tour en 24h et 7 jours), ou quartz à pile (1 tour en 24h et 7 jours).
- Est équipé d'un capot en tôle et d'un socle en alliage léger recouverts d'une peinture Epoxy, d'une serrure de sûreté et d'un dispositif inviolable de remise au point.
- Est livré avec 100 diagrammes, deux plumes et une pile (1.5V pour les mouvements quartz).
- Dimensions : 285 mm x 200 mm x 135 mm - petit modèle : 194 mm x 168 mm x 100 mm (rotation 7 jours par mouvement quartz seulement).

↓ REFERENCES PRODUITS

Visiotambour Thermo-Hygro ambient, +5+35°C / 0 à 100%HR	00129
Visiotambour Thermo-Hygro ambient, -10+65°C / 0 à 100%HR	00080
Visiotambour Thermo-Hygro ambient, -20+40°C / 0 à 100%HR	00081
Visiotambour Thermo-Hygro ambient petit modèle, -15+45°C / 0 à 100%HR	05244
Visiotambour Thermo-Hygro ambient configurable	10203

↓ REFERENCES DES DIAGRAMMES

Etendue \ Rotation	Diagrammes		
	24 h	7 jours	
+5+35°C et 0 à 100%HR	-	00433	Grand modèle
-10+65°C et 0 à 100%HR	-	00343	
-20+40°C et 0 à 100%HR	00479	00333	
-15+45°C et 0 à 100%HR	-	05659	Petit modèle

11 271 FT 11 13

Votre traçabilité, notre priorité...

