

DEGRAISSANT MS

Réf 009

Dégraissant Nettoyant Polyvalent

1. PROPRIETES :

DEGRAISSANT MS est un nettoyant polyvalent toutes surfaces neutres possédant un fort pouvoir dégraissant. DEGRAISSANT MS est entièrement soluble dans l'eau, **il élimine les graisses animales, végétales, minérales**, les huiles, encres, teintures et émulsions tenaces. Nettoie les surfaces sans les ternir, sans les rayer.

S'utilise dans de nombreux secteurs d'activité comme les industries agro-alimentaires, l'artisanat alimentaire, les industries, les collectivités, en automobiles, en imprimeries...

S'utilise sur toutes surfaces comme les stratifiés, les skias, les tapis en caoutchouc, décolle les affiches, nettoie les panneaux de signalisation, jantes de voiture, nettoyage de cuve de paraffine, citernes alimentaires ... Ce produit peut être utilisé avant toute désinfection.

2. MODE D'EMPLOI :

Utilisation	Méthode	Dosage	Temps de contact
Surfaces stratifiés	Pulvérisation haute pression brosse ou balai	De 1 à 5 %	15 minutes
	Mono brosse	5 %	15 minutes
	Injection extraction	1 à 2 %	15 minutes
Tank, cuves, citerne	Pulvérisation	1 à 2 %	15 minutes

Rincer à l'eau potable et essuyer ensuite avec un chiffon propre.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	liquide limpide jaune
pH à 1%:	7 +/- 0,5
Densité:	1,020 +/- 0,01
Stockage :	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
Contient parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004) :	Isopropyl alcohol Inférieur à 5 % : phosphates, Ethylène diamine tétraacétate de tétrasodium.5 % ou plus, mais moins de 15 % de:agent de surface non ionique

4. CONDITIONNEMENT :

Carton de 4 x 5 L

Bidon de 20 L

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Produit strictement professionnel

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0009) : + 33 (0)3 83 32 36 36,

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 08.09.1999).

N° de révision 18-08-09