



Distribué par :

LABORATOIRES HUMEAU

Z. A. de Gesvrine - 4 rue Képler - B. P. 4125 - 44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 - f. : +33 (0)2 40 93 41 00 - e. : info@humeau.com



Entretien Général
Détergence Enzymatique

HYDRAZYM TC

Réf 1510

Nettoyant enzymatique non moussant

1. PROPRIETES :

Le nettoyage enzymatique

Efficacité renforcée - Sans danger pour l'environnement
 pH neutre - Exempt de phosphate et de nitrate
 Sans risque de dégradation du matériel et sans risque pour l'utilisateur
 Tensio actifs facilement biodégradables
 L'action des enzymes sur la matière organique facilite l'évacuation des déchets dans les canalisations

HYDRAZYM TC est un détergent enzymatique non moussant. Compatible avec tous types de matériaux (matériaux légers, galvanisés...), il est utilisable en tunnel de lavage et auto laveuses.

Il est très efficace pour le nettoyage des surfaces comme pour le nettoyage des circuits et canalisations. Il possède un fort pouvoir dégraissant, adapté sur tout type de graisse ou souillures organiques.

Il peut s'utiliser en tant que renforteur enzymatique de nettoyage du linge en pompe doseuse.

Domaines d'application : cuisines collectives, artisanat alimentaire et métiers de bouche, bâtiments d'élevage : sols, murs, matériels, etc..

2. MODE D'EMPLOI :

Après un déblayage mécanique et un pré-lavage à l'eau, celui-ci s'utilise dans les conditions suivantes :

Méthode	Concentration	Température	Temps
Tunnel de lavage	0,5 % à 1 %	40 à 70 °C	5 minutes
Auto laveuses -circuits	1,5 % à 10 %	Ambiante	15 minutes

Après application, rincer à l'eau potable.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Liquide incolore sans odeur
pH :	7 +/- 0,5
Densité à 20 °C :	1,08 +/- 0,0
Environnement :	Sans phosphore, très facilement biodégradable
Compatibilité :	Tous types de matériaux
Composition :	Enzymes protéases et amylases
Contient parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004) :	Acid borique, enzymes Inférieur à 5 % : agent de surface non ionique, agent de surface anionique

4. CONDITIONNEMENT :

Bidon de 20 L
Carton de 4 x 5 L

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Produit strictement professionnel

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1510) : + 33 (0)3 83 32 36 36,

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 08.09.1999).

N° de révision 02-07-2010

