

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125  
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France  
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00  
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m

# Manuel d'instructions MB120 l'analyseur d'humidité




## Table des matières

1. DÉCOUVRIR L'ANALYSEUR D'HUMIDITÉ .....	4
1.1 Introduction .....	4
1.2 Aperçu de l'analyseur d'humidité .....	4
1.3 Qu'est-ce qu'un analyseur d'humidité ? .....	4
2. INFORMATION DE SÉCURITÉ .....	5
2.1 Définition des marques et symboles de mise en garde .....	5
2.2 Consignes de sécurité spécifiques au produit .....	6
3. INSTALLATION .....	8
3.1 Déballage et vérification de l'équipement standard .....	8
3.2 Choix de l'emplacement .....	8
3.3 Installation de la plaque de tôle, du pare-vent et du support de plateau .....	9
3.4 Mise de niveau de l'analyseur d'humidité .....	9
3.5 Branchement de l'alimentation électrique .....	10
3.6 Allumer et éteindre l'analyseur d'humidité .....	10
4. RÉALISER UNE MESURE SIMPLE .....	13
5. MENU .....	13
6. CONFIGURATION .....	14
6.1 Étalonnage du poids et de la température .....	14
6.1.1 Étalonnage .....	14
6.1.2 Étalonnage de la température .....	15
6.1.3 Sauvegarde de l'étalonnage de poids .....	15
6.1.4 Sauvegarde de l'étalonnage de température .....	18
6.2 Paramètres de l'utilisateur .....	18
6.2.1 Langue .....	18
6.2.2 Luminosité .....	19
6.2.3 Son .....	20
6.3 Paramètres de l'appareil .....	21
6.3.1 Date et heure .....	21
6.3.2 Périphériques .....	22
6.3.3 Impression .....	24
6.3.4 Données BPL et BPF .....	25
6.4 Gestion des utilisateurs .....	26
6.5 Gestion du système et des données .....	29
7. BIBLIOTHÈQUE DES MÉTHODES : .....	34
7.1 Charger, modifier et supprimer une méthode .....	34
7.2 Saisie du nom de méthode .....	34
7.3 Paramètres du profil de dessiccation .....	35

7.4	Paramètres de la température de dessiccation .....	36
7.5	Sélection du critère d'arrêt .....	36
7.6	Résultat affiché .....	38
7.7	Poids de départ.....	39
7.8	Mode démarrage .....	40
7.9	Méthode par défaut .....	41
7.10	Exportation et importation de méthodes .....	41
8.	RÉSULTATS.....	43
8.1	Résultats des essais.....	46
8.1.1	Données et courbe de résultat .....	43
8.1.2	Statistiques.....	43
8.1.3	Exporter des résultats .....	44
9.	COMMENT OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS.....	46
9.1	Principe de mesurage de l'analyseur d'humidité à chauffage halogène .....	46
9.2	Échantillonnage et de la préparation de l'échantillon .....	47
9.3	Sélection de la température de dessiccation.....	50
9.4	Sélection du programme de dessiccation.....	51
9.5	Sélection de la durée de dessiccation .....	52
9.6	Sélection du profil de dessiccation .....	52
10.	INFORMATION D'AIDE .....	56
10.1	Aide à la mise de niveau.....	58
10.2	Guide des températures .....	58
11.	IMPRESSION DES DONNÉES D'ESSAI .....	56
11.1	Tableau des commandes RS232 .....	58
11.2	Broche de sortie RS232.....	58
12.	ENTRETIEN ET MAINTENANCE .....	59
12.1	Nettoyage Intérieur / Extérieur des Composants .....	59
12.2	Remplacement du fusible de l'alimentation électrique .....	61
12.3	Dépannage .....	61
12.4	Détection d'erreur .....	62
12.5	Service d'information .....	63
12.6	Accessoires.....	63
13.	FICHE TECHNIQUE .....	63
13.1	Conditions ambiantes tolérées.....	63
13.2	Spécifications .....	64
14.	COMPLIANCE.....	63

## Aperçu des commandes



1		Active ou désactive l'affichage.
2		Une fois appuyé, exécute la commande Impression.
3		Une fois appuyé, démarre ou arrête la procédure de dessiccation.
4		Une fois appuyé, exécute la fonction Tare.
5		Indicateur de mise de niveau
6	Pieds de mise niveau	Utilisés pour niveler l' analyseur d' humidité.

# 1. DÉCOUVRIR L'ANALYSEUR D'HUMIDITÉ

Cette section fournit des informations essentielles sur l'analyseur d'humidité MB120. Lire attentivement la rubrique, même si l'on a une expérience précédente avec des analyseurs d'humidité OHAUS et veiller à se familiariser avec les consignes de sécurité.

## 1.1 Introduction

Merci d'avoir acheté un analyseur d'humidité MB120 halogène Ohaus. Derrière cet appareil, se trouve OHAUS, un fabricant leader d'analyseurs d'humidité, de balances et d'indicateurs de précision. Le rôle du service après-vente comptant des techniciens qualifiés est d'assurer un service d'entretien le plus rapidement possible dans le cas où cet appareil nécessiterait une réparation. OHAUS dispose également d'un service clients pour répondre à toute demande de renseignement concernant les emplois et accessoires.

Pour s'assurer de faire pleinement usage des possibilités offertes par l'analyseur d'humidité, lire le mode d'emploi en entier avant l'installation et sa mise en fonctionnement.

Vous pouvez également trouver et télécharger le mode d'emploi au <http://dmx.ohaus.com/WorkArea/showcontent.aspx?id=4294974529>

## 1.2 Aperçu de l'analyseur d'humidité

L'analyseur d'humidité offre un grand confort d'exploitation et des fonctionnalités utiles pour effectuer des analyses de mesure précises.

L'analyseur d'humidité présente les caractéristiques suivantes :

- Un écran couleur tactile entièrement programmable.
- Une construction extrêmement robuste et résistante aux produits chimiques.
- Des commandes d'exploitation ergonomiques et un grand écran, facilement lisible.
- Des menus faciles à suivre pour un fonctionnement simplifié.
- Des fonctions intégrées pour une temporisation manuelle, automatique, des intervalles d'impression.
- Des profils de dessiccation sélectionnables intégrés.
- Capacité de fixer des niveaux de chauffage pour répondre à une variété de types d'échantillon.
- Une bibliothèque intégrée ayant une centaine d'échantillons complets avec leurs paramètres de réglage et statistiques.
- Interfaces intégrées RS232 et USB.
- Choix de treize langues (anglais, espagnol, français, allemand, italien, russe, polonais, tchèque, hongrois, portugais, chinois, japonais, coréen)
- L'écran d'affichage dispose de toutes les données d'essai au cours de la procédure de dessiccation.
- Une variété d'accessoires en option, notamment des protections de coupelle jetables, un kit d'étalonnage de température, des câbles de communication d'interface, une imprimante et un dispositif de sécurité.

## 1.3 Qu'est-ce qu'un analyseur d'humidité ?

L'analyseur d'humidité halogène Ohaus est utilisé pour déterminer la teneur en humidité de pratiquement toutes les substances. L'appareil fonctionne sur le principe de la thermogravimétrie : Au début de la mesure, l'analyseur d'humidité détermine le poids de l'échantillon; l'échantillon est alors rapidement chauffé par l'unité de dessiccation intégrale halogène et l'humidité se vaporise. Au cours de l'opération de dessiccation, l'appareil détermine continuellement le poids de l'échantillon et affiche le résultat. À l'issue de la dessiccation, le résultat est affiché en pourcentage de teneur en humidité, en pourcentage de matières solides, en masse ou degré hygrométrique.

Le taux de chauffage est d'une importance particulière dans la pratique. En comparaison, avec un chauffage infra-rouge ou la méthode classique du four de dessiccation, par exemple, le dessiccateur halogène de l'appareil nécessite un délai plus court pour atteindre sa puissance de chauffage maximale. Ceci permet également l'utilisation de températures plus élevées; un facteur supplémentaire pour réduire la durée de dessiccation. Les délais de réponse pour le contrôle de production sont plus courts, ce qui se traduit par un accroissement de productivité.

Tous les paramètres d'analyse (température de dessiccation, durée de dessiccation, etc.) peuvent être présélectionnés. L'analyseur d'humidité offre de nombreuses autres possibilités. Quelques-unes d'entre elles sont énumérées ici :

- La base de données intégrée pour les procédures de dessiccation stocke les paramètres des échantillons.
- Les caractéristiques de dessiccation peuvent être adaptées à la nature de l'échantillon.
- Les paramètres et résultats d'analyse sont enregistrés et stockés.
- Une sauvegarde intégrée, fonctionnant avec des piles, enregistre des données importantes en cas de panne de courant.

Même si l'analyseur d' humidité contient de nombreuses fonctions, son utilisation demeure simple. Les quatre boutons de contrôle sur le panneau avant pour l'utilisation classique : Allumer /Éteindre, Imprimer, Marche/Arrêt et Tare. L'écran tactile couleur de 4,3pouces donne accès à un grand nombre d'affichages, notamment une bibliothèque d'essais où sont enregistrés les échantillons précédents accompagnés des paramètres d'essai, de sorte qu'un même échantillon peut être analysé sans qu'il soit besoin de ressaisir de nouvelles données. L'écran tactile couleur indique également le nom de la méthode, la température sélectionnée, la température réelle, l'heure et la teneur en humidité en pourcentage, les matières solides en pourcentage, en grammes, le degré hygrométrique et un affichage graphique qui illustre la durée et le pourcentage.

L'analyseur d'humidité est conforme à toutes les normes et directives habituelles. Celui-ci prend en charge les procédures standard, les techniques et documents de travail requis par le BPL (Bonnes pratiques de laboratoire) et le SOP (Mode opératoire normalisé). Nous recommandons l'utilisation de l'imprimante OHAUS SF40.

## 2. INFORMATION DE SÉCURITÉ

### 2.1 Définition des marques et symboles de mise en garde

Les consignes de sécurité sont marquées avec des messages et symboles de mise en garde. Celles-ci présentent les problèmes liés à la sécurité et aux avertissements. Ignorer ces consignes de sécurité peut entraîner des blessures corporelles, des dommages à l'équipement, des dysfonctionnements et des résultats erronés.

#### Messages de mise en garde

<b>AVERTISSEMENT</b>	Pour une situation dangereuse à risque moyen, pouvant entraîner de graves blessures ou la mort si non évitée.
<b>MISE EN GARDE</b>	Pour une situation dangereuse avec un faible risque, entraînant des dommages à l'appareil ou au bien, la perte de données ou des blessures mineures ou moyennes sinon évitée.
<b>Attention</b>	(pas de symbole) Pour une information importante relative au produit.
<b>Note</b>	(pas de symbole) Pour une information utile relative au produit.

#### Symboles de mise en garde

	Risque général		Choc électrique
	Surface chaude		Produit inflammable ou explosif
	Produit toxique		Acide / Corrosion

## 2.2 Consignes de sécurité spécifiques au produit

### Information générale de sécurité

Cet appareil relève d'une technologie ultra-moderne et est conforme à toutes les règles de sécurité en vigueur, cependant certains dangers peuvent survenir en raison de circonstances extérieures. Ne pas ouvrir le boîtier de l'appareil : Il n'y a aucune pièce qui puisse être entretenue, réparée ou remplacée par l'utilisateur. Dans l'éventualité d'un problème avec cet appareil, contacter le revendeur ou le responsable des ventes agréé OHAUS.

Toujours faire fonctionner et utiliser cet appareil conformément aux instructions de ce mode d'emploi. Les instructions de configuration de ce nouvel appareil doivent être strictement respectées.

**Si l'appareil n'est pas utilisé conformément à la notice d'emploi, la protection de l'appareil peut être compromise et OHAUS n'assume aucune responsabilité.**

### Usage prévu

L'analyseur d'humidité est utilisé pour déterminer l'humidité d'échantillons. Réserver l'utilisation de cet appareil exclusivement à cet usage. Tout autre type d'utilisation et d'exploitation au-delà des limites des spécifications techniques sans le consentement écrit d'OHAUS, est considéré comme non conforme.

Les applications de détermination de l'humidité doivent être optimisées et validées par l'utilisateur en fonction des réglementations locales. Les données spécifiques aux applications ne sont fournies par OHAUS qu'à titre indicatif uniquement.



Il est interdit d'utiliser l'appareil dans un environnement chargé de gaz, vapeur, brouillard, poussières explosibles et de poussières inflammables (environnements dangereux).

### Sécurité du personnel

L'analyseur d'humidité ne peut être utilisé que par du personnel qualifié, habitué aux propriétés des échantillons utilisés et à la manipulation de l'appareil.

Pour utiliser l'appareil, il est indispensable d'avoir lu et compris la notice d'emploi. Conserver la notice d'emploi pour future référence.

Ne jamais réaliser de modifications à l'appareil et n'utiliser uniquement que des pièces de rechange d'origine et des équipements en option OHAUS.

### Vêtements de protection

Il est conseillé de porter des vêtements de protection dans le laboratoire quand on travaille avec l'équipement.



Il est nécessaire de porter une blouse de laboratoire.



Il est nécessaire de porter un dispositif de protection oculaire, comme des lunettes de protection.



Utiliser des gants adaptés lors de la manipulation de produits chimiques ou de matières dangereuses, vérifier leur état avant de les utiliser.

### Consignes de sécurité



#### AVERTISSEMENT

##### Risque de décharge électrique

Cet appareil est fourni avec un câble d'alimentation à trois broches avec un dispositif de mise à la terre. Seules des rallonges qui répondent à ces normes pertinentes et qui ont également un dispositif de mise à la terre peuvent être utilisées. Une déconnexion intentionnelle du dispositif de mise à la terre est interdite.



#### MISE EN GARDE

##### L'analyseur d'humidité halogène fonctionne avec de la chaleur !

- Réserver un espace libre suffisant autour de l'appareil pour éviter une accumulation de chaleur et une surchauffe (env. 1 m d'espace libre au-dessus du module de chauffage).
- L'évent au-dessus de l'échantillon ne doit jamais être couvert, obstrué, ou fermé avec du ruban adhésif ou obturé de toute autre manière.

- c) Ne pas placer de matériaux inflammables sur, sous ou à côté de l'appareil, car la zone autour du module de chauffage peut être brûlante.
- d) Faire preuve de prudence en retirant l'échantillon. L'échantillon lui-même, la cuve de l'échantillon, le pare-vent et toute la vaisselle d'échantillonnage utilisés peuvent encore être brûlants.
- e) Au cours de l'opération, ne jamais ouvrir le module de chauffage lui-même, car le réflecteur de chauffage en forme d'anneau ou le verre de protection peuvent atteindre 400 °C ! S'il est nécessaire d'ouvrir le module de chauffage, par exemple pour l'entretien, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique et attendre jusqu'à ce que le module de chauffage soit complètement refroidi.
- f) Aucune modification ne doit être effectuée dans le module de chauffage. Il est particulièrement dangereux de déformer des composants, de les supprimer ou de procéder à de quelconques modifications.

### **Certains échantillons nécessitent une attention particulière !**

Avec certains types d'échantillon, il existe un danger potentiel pour le personnel ou de dommages aux biens.

Prendre note que l'utilisateur est seul responsable des dommages causés par l'utilisation de tout type d'échantillon !



#### **MISE EN GARDE Incendie ou explosion**

- Produits inflammables ou explosibles
  - Produits contenant des solvants.
  - Produits dégageant des gaz ou des vapeurs inflammables ou explosibles lorsqu'ils sont chauffés.
- a) En cas de doute, réaliser à une analyse minutieuse des risques.
  - b) Travailler à une température de dessiccation qui soit suffisamment faible pour empêcher la formation de flammes ou une explosion
  - c) Porter des lunettes de protection.
  - d) Travailler avec de petites quantités d'échantillon.
  - e) **Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance !**



#### **AVERTISSEMENT Produits contenant des composants toxiques ou corrosifs**

Les gaz toxiques produits pendant la dessiccation peuvent provoquer des irritations (yeux, peau, respiration), des maladies ou la mort.

- Ces produits peuvent être traités par dessiccation uniquement sous une hotte.



#### **MISE EN GARDE Corrosion**

Produits dégageant des vapeurs corrosives lorsqu'ils sont chauffés (par exemple, des acides).

- Travailler avec de petites quantités d'échantillon, car la vapeur se condense sur des zones plus froides du boîtier et entraîne de la corrosion.

### 3. INSTALLATION

Dans cette section, on apprend comment déballer et installer son nouveau analyseur d'humidité et à le préparer pour l'exploiter. À la fin des étapes décrites dans cette section, l'analyseur d'humidité est prêt à l'emploi.

#### 3.1 Déballage et vérification de l'équipement standard

Ouvrir l'emballage et retirer l'appareil et les accessoires. Vérifier que la livraison soit complète. Les accessoires suivants font partie de l'équipement standard du nouvel analyseur d'humidité.

- 1 Boîte, coupelles d'échantillonnage en aluminium
- 1 Support de coupelles
- 1 Tampon de fibre de verre
- 1 Pare-vent
- 1 Plaque de tôle
- 1 Cordon d'alimentation
- 1 Poignée de coupelle
- 1 Cuillère
- 1 Guide rapide





Retirer le matériel d'emballage de l'appareil.

Vérifier sur l'appareil d'éventuels dégâts dus au transport. Informer immédiatement votre revendeur Ohaus en cas de contestation ou de pièces manquantes.

Conserver tous les éléments de l'emballage. Cet emballage garantit la meilleure protection possible pour le transport de votre appareil.

#### 3.2 Choix de l'emplacement


Il est nécessaire que l'analyseur d'humidité soit toujours utilisé dans un environnement qui soit exempt de courants d'air importants, de corrosifs, de vibrations et de variations extrêmes de température ou d'humidité. Ces facteurs affectent les résultats de pesée.



**NE PAS** installer l'analyseur d'humidité :

- À proximité de fenêtres ou portes entraînant des courants d'air ou des changements rapides de température.
- Près d'un climatiseur ou de bouches de chaleur.
- Près d'appareils vibrants, rotatifs ou alternatifs.
- Près de champs magnétiques ou d'appareils qui génèrent des champs magnétiques.
- Sur une surface de travail qui ne soit pas de niveau.
- Dans les zones confinées, laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour faciliter le fonctionnement et maintenir loin des sources de chaleur.

### 3.3 Installation de la plaque de tôle, du pare-vent et du support de plateau




Lever le capot vers le haut et installer la plaque de tôle dans la base de la cuve de chauffage.

Installer le pare-vent (une seule position possible) sur le dessus de la plaque de tôle.


Mettre le support de coupelle en place. Tourner le support de coupelle jusqu'à ce qu'il soit engagé. En position verrouillée, le manche de coupelle pointe directement vers l'avant de l'analyseur.

### 3.4 Mise de niveau de l'analyseur d'humidité

Un positionnement horizontal exact et une installation stable sont les conditions préalables pour obtenir des résultats reproductibles. Pour compenser de petites irrégularités ou déclivités de l'emplacement, l'appareil peut être mis de niveau.



Régler les pieds de mise de niveau de l'analyseur d'humidité jusqu'à ce que la bulle d'air dans l'indicateur soit centrée. L'indicateur de niveau se trouve sous le capot vers l'arrière de l'analyseur d'humidité.



Attention : S'assurer que l'appareil soit de niveau à chaque fois que l'on change d'emplacement.

### 3.5 Branchement de l'alimentation électrique



AVERTISSEMENT : Risque de décharge électrique.

- Utiliser uniquement le cordon d'alimentation à 3 broches avec mise à la terre fourni avec l'appareil. Ne brancher le cordon d'alimentation qu'à une prise à 3 broches avec mise à la terre.


- Seules les rallonges qui respectent les normes pertinentes et qui ont également une mise à la terre sont autorisées.

#### Attention :


Vérifier que la tension indiquée sur l'étiquette de données de l'analyseur d'humidité corresponde à celle du secteur. Si cela n'est pas le cas, ne pas connecter l'analyseur d'humidité au secteur ; contacter un revendeur OHAUS.

L'unité de dessiccation halogène est conçue pour fonctionner à une tension spécifique (120 V CA ou 240 V CA). L'unité de dessiccation est montée en usine et réglée pour la tension électrique propre au pays de destination.

Une connexion à une tension d'alimentation trop élevée conduit à une surchauffe du chauffage halogène, tandis qu'une tension d'alimentation trop faible prolonge la procédure de dessiccation et entraîne éventuellement un mauvais fonctionnement de l'appareil.



Brancher le cordon d'alimentation à la prise située à l'arrière de l'analyseur d'humidité et à la prise du secteur. L'analyseur d'humidité est opérationnel dès qu'il est mis sous tension. L'écran d'affichage reste éteint jusqu'à ce que le bouton Allumer/Éteindre soit appuyé.



**Laisser l'analyseur d'humidité chauffer pendant au moins trente minutes** pour lui permettre de s'adapter aux conditions ambiantes. Si l'analyseur d'humidité a été stocké dans un environnement très froid avant installation, plusieurs heures peuvent être nécessaires avant qu'il ne se stabilise.



#### AVERTISSEMENT :

Si le câble d'alimentation fourni n'est pas assez long, n'utiliser uniquement qu'une rallonge à 3 broches avec mise à la terre.

### 3.6 Allumer et éteindre l'analyseur d'humidité

L'analyseur d'humidité est constamment en marche dès qu'il est connecté à une source d'alimentation. On peut allumer ou éteindre l'écran d'affichage.



**Pour allumer l'analyseur d'humidité**, appuyer sur le bouton **Allumer/Éteindre**. Un diagnostic interne est effectué; les voyants d'affichage et l'écran d'accueil apparaissent, suivi de l'écran d'affichage initial.



**Pour éteindre l'analyseur d'humidité**, appuyer sur le bouton **Allumer/Éteindre**. Après que l'analyseur a été éteint, celui-ci est en veille. Pour réaliser un essai, appuyer à nouveau sur le bouton **Allumer/Éteindre**.

**Remarque :**

Comme l'analyseur d'humidité ne nécessite aucun délai de préchauffage en mode veille et qu'il est immédiatement prêt pour l'analyse d'échantillons, nous conseillons d'éteindre l'écran d'affichage à l'aide du bouton Allumer/Éteindre et de ne pas le débrancher du secteur. Cela garantit également que l'analyseur d'humidité est toujours en équilibre thermique.


## 4. RÉALISER UNE MESURE SIMPLE

Avec l'analyseur d'humidité sous tension, vous êtes prêts à réaliser une première exploitation et effectuer une mesure simple. Pour cet essai simple, on passe en méthode par défaut et on active l'essai. En réalisant cet essai, on se familiarise avec l'appareil.

Inclus avec l'analyseur d'humidité, on trouve un spécimen d'échantillon pour une première mesure. Cet échantillon est un tampon de fibre de verre absorbant. Lors de votre première mesure, l'appareil fonctionne avec les paramètres d'usine.



Si l'écran d'affichage n'est pas visible et que l'appareil est branché à une source d'alimentation, appuyer sur le bouton Allumer/Éteindre.




### Commencer une mesure directement.

Ouvrir le capot de l'analyseur d'humidité.

Nettoyer la coupelle.


Placer le porte-coupelle dans la cuve d'échantillon. Veiller à ce que la languette du porte-coupelle s'engage précisément dans l'encoche du pare-vent.



Placer la coupelle d'échantillon vide et le tampon en fibre de verre dans le porte-coupelle. La coupelle d'échantillon doit être à plat dans le porte-coupelle.

**Remarque :** Il est conseillé de travailler avec le porte-coupelle à en toutes circonstances. Le porte-coupelle est ergonomique, sûr et protège des brûlures éventuelles dues à une coupelle chaude.

Fermer le capot. Ceci positionne l'analyseur d'humidité automatiquement à zéro.




Ouvrir le capot de l'analyseur d'humidité.

Mouiller le tampon en fibre de verre avec 0,5 à 1 gramme d'eau.

**Remarque :** La taille minimale de l'échantillon doit être supérieure à 0,5 gramme.

### Préparer l'essai

Fermer le capot, l'analyseur d'humidité démarre automatiquement la procédure de dessiccation et d'analyse.



### Dessiccation et évaluation


On peut maintenant suivre l'évolution du cycle de dessiccation à l'écran. Ce premier écran apparaît automatiquement lorsque l'essai a été lancé.



### Observation de la progression de l'essai

Il y a deux affichages disponibles lorsque l'analyseur d'humidité est en cours de réalisation d'un essai. L'un montre la valeur MC % [*teneur en humidité*] et l'autre une courbe.


Lorsqu'on appuie sur la zone de données tandis que le pourcentage de teneur en humidité est indiqué, l'affichage passe en mode courbe. De même, appuyer à nouveau sur la zone de données renvoie à l'indication du pourcentage de teneur en humidité.



L'affichage indique le nom de la méthode, la température / l'heure, le poids initial, la température réelle, le durée écoulé de l'essai, l'humidité et la courbe. Le test arrête automatiquement à la fin de l'analyse.

Si vous souhaitez mettre fin à l'épreuve plus tôt, appuyer

sur le bouton  .




**Félicitations !** Vous venez d'effectuer votre première analyse avec l'analyseur d'humidité.




**ATTENTION : Étant donné que la coupelle et l'échantillon peuvent être encore chauds, il est nécessaire de les laisser refroidir avant de retirer la coupelle du porte-coupelle !**

Retirer avec attention le porte-coupelle de l'échantillon de la zone de dessiccation.



### Modifier la méthode par défaut

Une méthode par défaut est préinstallée sur l'analyseur avant sa livraison. Les paramètres de la méthode par défaut sont affichés à l'écran. Pour modifier les paramètres, appuyer sur la zone où les paramètres sont affichés comme cela est illustré à gauche.



Appuyer sur les éléments de paramétrage pour les modifier.

Se reporter au mode d'emploi pour plus de détails.

## 5. MENU

L'écran d'accueil apparaît après que l'analyseur d'humidité a été allumé.

1	2	3	4	
				Zone des boutons
<p>Current method    Default    Drying profile    Standard Drying temperature    105°C    Switch-off criterion    10:00min</p>				Méthode en cours
<p>* --- °C    <b>0.000 g</b></p>				Zone des résultats
<p><b>Place sample pan, close housing and tare</b></p>				Zone d'instructions
<p>Administrator    01/01/2016 17:00</p>				Nom d'utilisateur, date et zone horaire

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Bibliothèque méthode : | Changer des paramètres et créer une nouvelle méthode. |
| 2. Résultats:             | Gestion des résultats                                 |
| 3. Réglage :              | Modifier les paramètres du système.                   |
| 4. Information d'aide :   | Guide de la température et rubrique d'aide.           |

### Bibliothèque méthode :

**Method library**

Method name	A Z ↓
Method 1	▲
Method 2	▼

Back    New    Export    Import

Appuyer sur le bouton de la bibliothèque méthode pour accéder au menu de celle-ci.

La bibliothèque des méthodes contient jusqu'à 100 méthodes. Toutes les méthodes ayant été préalablement saisies peuvent être rappelées ; les paramètres de la méthode rappelée, lorsque celle-ci est sélectionnée, sont répétées.

Appuyer sur le bouton pour trier le nom de la méthode par ordre alphabétique croissant ou décroissant.

### Résultats des essais

**Results**

Method name	A Z ↓
Method 1	▲
Method 2	▼

Back


Appuyer sur le bouton résultat des essais pour accéder au menu des résultats des essais.

Les résultats des essais contiennent jusqu'à 1000 résultats. Tous les résultats peuvent être rappelés, triés et affichés statistiquement.

## Configuration



Appuyer sur le bouton de configuration pour accéder au menu de configuration.



## Information d'aide



Appuyer sur le bouton Aide pour accéder au menu d'aide.



# 6. CONFIGURATION

Le menu de configuration est activé en appuyant sur le bouton Configuration. Le menu comprend : l'étalonnage de poids et de température, les paramètres de l'utilisateur, les paramètres de l'appareil, la gestion des utilisateurs et la gestion du système et des données.

## 6.1 Étalonnage du poids et de la température

### 6.1.1 Étalonnage

On peut étalonner l'analyseur d'humidité avec une masse externe de 50 grammes. L'étalonnage de l'analyseur d'humidité n'est pas absolument nécessaire pour une détermination de l'humidité correcte puisque c'est une analyse relative. La balance détermine le poids de l'échantillon avant et après dessiccation et l'humidité est calculée sur la base du rapport entre les poids humide et sec.

Néanmoins, Il est nécessaire d'étalonner la balance intégrée dans les conditions suivantes :

- Si cela est stipulé par un système d'assurance qualité (BPL, BPF, ISO 9001).
- Si l'on suspecte que l'analyseur a été manipulé.

Pour calibrer l'analyseur, procéder comme suit :




Appuyer sur le bouton de configuration pour accéder au menu de configuration.



Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil.




Appuyer sur le bouton **Étalonnage du Poids et de la température** pour avoir accès au menu d'étalonnage.





Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'étape précédente.



Appuyer sur le bouton **Réglage externe du poids**



L'affichage met en évidence l'action à prendre. Suivre les instructions à l'écran. Retirer la coupelle d'échantillon. Positionner le poids requis sur la coupelle d'échantillon, fermer le capot. L'affichage indique si l'étalonnage est réussi.




### 6.1.2 Étalonnage de la température

Il est nécessaire de disposer d'un kit d'étalonnage de température pour effectuer cette procédure. Si l'analyseur d'humidité a été utilisé récemment, attendre au moins 30 minutes avant d'effectuer l'étalonnage.

**Remarque** : Le kit de calibrage de la température est disponible en option.




Appuyer sur le bouton **Configuration** pour accéder au menu d'étalonnage.



Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil.



Appuyer sur le bouton Étalonnage du poids et de la température.




Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.


Appuyer sur **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.




Appuyer sur le bouton Étalonnage de la température.



On est invité à enlever le support de plateau. Placer une unité d'étalonnage de la température et fermer le capot du boîtier.



Appuyer sur **Démarrer** pour commencer la procédure d'étalonnage de la température. Suivre les invites de commande à l'écran tout au long de la procédure.



L'unité de dessiccation est chauffée à une température de 100 °C. On peut observer la progression à l'écran où sont affichés la température de l'unité de dessiccation et le mouvement du compte à rebours. Après quinze minutes, relever la température à travers le regard de contrôle du capot et saisir celle-ci. Régler la mesure affichée en accord avec le thermomètre, puis appuyer sur la touche **Entrée**. On dispose de quinze minutes pour effectuer ce réglage, sinon l'étalonnage est terminé.

Temperature calibration		
Current temperature : 100 °C Time to calibration point: 00:00 min		
Temperature step1 reading: --- Temperature step2 reading: ---		
Please key in the temperature read from kit.		
Cancel	Key in Temperature	

C'est un réglage à deux valeurs (100 °C et 160 °C). L'unité de dessiccation chauffe maintenant jusqu'à la deuxième température (160 °C). Le réglage de la température est défini par deux valeurs. Procéder exactement comme précédemment pour la première température. Après avoir réglé la mesure affichée en accord avec le thermomètre, appuyer sur la touche Entrée.



#### MISE EN GARDE : Risque de brûlures.

Faire preuve de prudence lorsqu'on retire l'unité d'étalonnage de température de l'unité de dessiccation, car celle-ci peut être brûlante. Laisser refroidir en ouvrant le capot avant de la retirer.

Retirer l'unité d'étalonnage. Replacer le support de coupelle dans la bonne position.

### 6.1.3 Sauvegarde de l'étalonnage de poids



Setup		
Calibration		
User settings		
Device settings		
User management		
System and data management		
Back	Instrument info	

Appuyer sur le bouton Configuration pour accéder au menu de configuration.

Appuyer sur **Étalonnage** pour accéder au menu d'étalonnage.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'**Écran d'accueil**.

Calibration		
Weight calibration		
Temperature calibration		
Weight calibration record		
Temperature calibration record		
Back		Exit

Appuyer sur **Sauvegarde d'étalonnage de poids** pour énumérer les données sauvegardées d'étalonnage de poids.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'étape précédente.


Appuyer sur **Quitter** pour revenir à l'**Écran d'accueil**.

Weight calibration record		
07.21.2015 - 09:18		
Temperature		22.55°C
Nominal weight		50.000g
Actual weight		50.007g
Difference		0.007g
Adjustment		Done
Back		

### 6.1.4 Sauvegarde de l'étalonnage de température



Appuyer sur le bouton de configuration pour accéder au menu de configuration.




Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'Écran d'accueil.



Appuyer sur le bouton Étalonnage du poids et de la température pour avoir accès au menu d'étalonnage.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.


Appuyer sur **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.



Appuyer sur le bouton Historique de l'étalonnage de la température.

On trouve ici le résultat du dernier étalonnage de la température.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.



## 6.2 Paramètres de l'utilisateur

### 6.2.1 Langue


Pour des raisons pratiques, l'analyseur d'humidité est équipé de treize langues disponibles sur tous les écrans. Les étapes suivantes illustrent comment définir une langue.



Appuyer sur le bouton de Configuration pour accéder à l'écran de configuration.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil.






Appuyer sur **Paramètres utilisateur** pour accéder au menu de configuration des paramètres de l'utilisateur.


Appuyer le bouton **Langue**.

Sélectionner LANGUE.


**Remarque** : Si on sélectionne l'anglais comme langue de saisie, le format de la date est changé et apparaît dans toutes les sauvegardes sous le format MM/JJ/AAAA.



## 6.2.2 Luminosité



Appuyer sur le bouton de **Configuration** pour accéder au menu de configuration.  
Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil.




Appuyer sur **Paramètres utilisateur** pour accéder au menu des paramètres de l'utilisateur.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.  
Appuyer sur **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.



Appuyer sur le bouton **Luminosité**.



Régler la **luminosité** de l'écran au niveau désiré.

### 6.2.3 Son



Appuyer sur le bouton de **Configuration** pour accéder au menu de configuration.  
Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

Appuyer sur **Paramètres utilisateur** pour accéder au menu des paramètres de l'utilisateur.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.  
Appuyer sur **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.


Appuyer sur le bouton **Volume**.

Régler le volume du bip au niveau désiré.

## 6.3 Paramètres de l'appareil


### 6.3.1 Date et heure

Cet analyseur d'humidité dispose d'une sortie de communication qui permet l'impression de la date et l'heure sur chaque rapport. Lorsque cet instrument est mis en service pour la première fois, il est nécessaire de saisir la date et l'heure. Ces paramètres sont conservés, même si l'appareil est débranché du secteur. Une batterie intégrée alimente la mémorisation de toutes les données. Pour régler la date et l'heure, procéder comme suit :



Appuyer sur le bouton de **Configuration** pour accéder au menu de configuration.


Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.



Appuyer sur **Paramètres appareil** pour accéder au menu de configuration des paramètres de l'appareil.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

Appuyer sur **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.




Appuyer sur le bouton **Date - Heure**.

Appuyer sur les éléments suivants pour régler la date et l'heure.


Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

Appuyer sur **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.




Définir le format de l'heure.


Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.



Définir la date.  
Appuyer sur + et - pour régler le jour, le mois et l'année.



Définir le format de l'heure.




Régler l'heure.  
Appuyer sur + et - pour régler l'heure correcte.


### 6.3.2 Périphériques

Cet analyseur d'humidité est équipé d'interfaces USB et RS232 compatibles pour la communication avec les périphériques de stockage USB, les imprimantes et les ordinateurs.

Les sections suivantes décrivent le matériel et le logiciel fourni avec l'analyseur d'humidité.



Appuyer sur le bouton de **Configuration** pour accéder au menu de configuration.  
Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil.



Appuyer sur le bouton **Paramètres appareil** pour avoir accès au menu des paramètres de l'appareil.  
Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.  
Appuyer sur **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.



Appuyer le bouton **Paramètres périphériques**.

RS-232	
Device Port	COM1
Baudrate	9600
Data Bits	8
Parity	None
Stop Bits	1 Stop Bit
Back	Exit

Sélectionner les éléments suivants pour paramétrer le port RS232 lorsque le port RS232 établit une connexion vers une imprimante ou un autre périphérique compatible RS232.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

Appuyer sur **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.

Device Port	
COM1	▲
COM4	▼
Back	

#### Paramétrer le port de l'appareil

Sélectionner le com1 pour RS232, le com 4 pour USB

Baudrate	
1200	▲
2400	
4800	
9600	▼
19200	
Back	

#### Paramétrer le débit en bauds

Sélectionner les débits en bauds désirés à 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600 ou 115 200. Le paramétrage par défaut est 9 600.

Date Bits	
7	
8	
Back	

#### Paramétrer les bits d'information

Sélectionner les bits d' information désirés jusqu'à 7 ou 8. Le paramétrage par défaut est 8.

Parity	
None	
Odd	
Even	
Back	

#### Paramétrer la parité

Sélectionner le paramétrage de parité désiré à AUCUN, PAIR ou IMPAIR. Le paramétrage par défaut est AUCUN

Stop Bits	
1 Stop Bit	
2 Stop Bits	
Back	

#### Paramétrer les bits d'arrêt


Sélectionner les bits d' arrêts désirés sur 1 ou 2. Le paramétrage par défaut est 1.



### Paramétrer l'établissement de liaison


Sélectionner l'établissement de liaison désiré sur AUCUN, Xon/Xoff. Le paramétrage par défaut est AUCUN.

### 6.3.3 Impression



Appuyer sur le bouton **Configuration** pour accéder au menu de configuration.


Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil.



Appuyer sur le bouton Paramètres de l'appareil.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

Appuyer sur **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.



Appuyer sur le bouton **Paramètres d'impression** pour avoir accès au menu des paramètres d'impression.


Appuyer sur **Imprimer le résultat de l'étalonnage** automatiquement pour allumer ou éteindre.

Appuyer sur **Imprimer le résultat de l'analyse automatiquement** pour activer ou désactiver.

Appuyer sur **Intervalle d'impression des résultats intermédiaires** pour définir l'intervalle d'impression.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.


Appuyer sur **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.



Appuyer sur le bouton **Intervalle d'impression des résultats intermédiaires**.


Définir l'intervalle en secondes ou minutes.

### 6.3.4 Données BPL et BPF



Appuyer sur le bouton de **Configuration** pour accéder au menu de configuration.


Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil.



Appuyer sur le bouton **Paramètres appareil** pour avoir accès au menu des paramètres de l'appareil.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

Appuyer sur **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.




Appuyer **Données BPL et BPF** pour accéder au menu des données BPL et BPF.

Appuyer sur les boutons **Nom société, Service ou Identification appareil** pour renseigner les informations correspondantes.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

Appuyer sur **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.

### 6.3.5 Étalonnage de l'écran tactile




Appuyer sur le bouton de **Configuration** pour accéder au menu de configuration.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil.




Appuyer sur **Paramètres appareil** pour accéder aux paramètres de l'appareil.




Appuyer **Réglage de l'écran tactile** pour régler l'écran tactile.



Appuyer sur le bouton **Démarrer** pour commencer le réglage.



Suivre les instructions affichées pour régler l'écran.



Une fois le réglage terminé, appuyer **OK** pour quitter.


## 6.4 Gestion des utilisateurs

### 6.4.1 Créer un nouveau compte d'utilisateur

Il y a trois groupes disponibles et le groupe par défaut avec tous les droits d'accès est l'administrateur. Le groupe d'administrateurs ne peut pas être supprimé.


10 utilisateurs peuvent être créés sous le superviseur et le groupe d'opérateurs.

Groupes	Droits d'accès par défaut					
	Exécuter un essai	Paramètres d'utilisateur	Paramètres du système	Modification de méthode	Étalonnage	Gestion des utilisateurs et des données
Administrateur	■	■	■	■	■	■
Superviseur	■	■	■	■	■	□
Opérateur	■	■	□	□	□	□



Appuyer sur le bouton de **Configuration** pour accéder au menu de configuration.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil.



Appuyer sur le bouton Gestion des utilisateurs pour accéder au menu Gestion des utilisateurs.

Appuyer **Information utilisateur** pour modifier les paramètres correspondants.


Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'étape précédente.

Appuyer sur le bouton **Nouveau** pour créer un nouveau compte.



Saisir le nom d'utilisateur et appuyer sur **OK** pour sauvegarder.

Appuyer sur **Annuler** pour revenir à l'étape précédente sans sauvegarder.



Appuyer sur **Mot de passe** pour définir le mot de passe.



Appuyer sur le bouton **Démarrer** pour activer le mot de passe.



Définir le mot de passe.

Appuyer sur **OK** pour saisir le mot de passe une fois de plus pour confirmation.

Appuyer sur **Annuler** pour quitter les paramètres du mot de passe sans sauvegarder.

Appuyer sur **Arrêt** pour désactiver le mot de passe.




Appuyer sur **Groupe** pour accéder aux paramètres du groupe.

Trois groupes sont disponibles. Le groupe disposant de tous les droits d'accès est celui de l'administrateur. Le groupe de l'administrateur ne peut pas être modifié ou supprimé. Tous les autres groupes peuvent être modifiés ou supprimés.



**Si le mot de passe a été perdu, contacter le revendeur OHAUS le plus proche pour obtenir de l'aide.**

#### 6.4.2 Connexion et déconnexion



Appuyer sur l'icône



pour accéder

à l'écran de déconnexion.

**Logout**

Appuyer sur **OK** pour se déconnecter.

Logout Administrator ?

Cancel OK



Appuyer sur le compte d'utilisateur pour se connecter.




Appuyer sur **Utilisateur** 1 pour passer à un autre compte d'utilisateur.

Appuyez sur **Connexion** pour se connecter

## 6.5 Gestion du système et des données


### 6.5.1 Exporter et importer des paramètres et des méthodes



Appuyer sur le bouton de **Configuration** pour accéder au menu de configuration.


Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil.

Appuyer sur le bouton **Gestion du système et des données** pour accéder au menu de gestion du système et des données.




Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'étape précédente.

Appuyer sur **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.



Appuyer sur **Exporter et importer des paramètres et des méthodes** pour accéder au menu d'exportation et d'importation.

#### 6.5.1.1 Exporter des données



Appuyer sur **Exporter des données vers un lecteur flash USB** pour choisir l' emplacement et exporter des données vers le lecteur USB.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'étape précédente.

Appuyer sur **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.

Appuyer sur **Nom de fichier** pour changer le nom du fichier.

Appuyer **Emplacement** pour sélectionner l'emplacement d'exportation.

Appuyer sur **Exporter la sélection** pour sélectionner les éléments à exporter.

Appuyer sur **Annuler** pour revenir à l'étape précédente.

Export selection	
<input checked="" type="checkbox"/>	User management
<input checked="" type="checkbox"/>	Methods (1)

Cancel	OK
--------	----

Appuyer sur les éléments à sélectionner.  
Appuyer sur **Annuler** pour annuler l'exportation des données.  
Appuyer sur **OK** pour confirmer et revenir à l'étape précédente.

Export settings and methods	
File name	Settings-and-methods-2015-12-09-1...
Location	C:/IDE
Export selection	All

Cancel	Export
--------	--------

Après avoir sélectionné l'emplacement, le bouton **Exporter** est disponible.  
Appuyer sur **Annuler** pour annuler l'exportation des données.  
Appuyer sur **Exporter** pour exécution.

### 6.5.1.2 Importer des données

Export / Import	
Export data to USB flash drive...	
Import data from USB flash drive...	

Back
------

Appuyer sur **Importer des données du lecteur flash USB** pour sélectionner et importer des données du lecteur USB.  
Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'étape précédente.

Import settings and methods	
Import from file	<i>Browse and select</i>

Cancel	Import
--------	--------

Appuyer sur **Importer depuis un fichier** pour sélectionner le fichier à importer.  
Appuyer sur **Annuler** pour annuler l'importation des données.

Import settings and methods	
Import from file	Settings-and-methods-2015-12...
Location	E:/
Import selection	All (1)

Cancel	Import
--------	--------

Après avoir sélectionné le fichier à importer, le bouton **Importer** est disponible.  
Appuyer sur **Annuler** pour annuler l'importation des données.  
Appuyer sur **Importer** pour exécuter.

## 6.5.2 Sauvegarde et restauration



### 6.5.2.1 Système de sauvegarde

Back up / Restore	
Back up system on USB flash drive...	
Restore system from selected back up...	
<b>Back</b>	

Back up	
File name	Backup-2015-12-09-20-45
Location	<i>Browse and select</i>

<b>Cancel</b>		<b>Backup</b>
---------------	--	---------------

Back up	
File name	Backup-2015-12-09-20-53
Location	C:/IDE

<b>Cancel</b>		<b>Backup</b>
---------------	--	---------------

### 6.5.2.2 Restaurer le système

Back up / Restore	
Back up system on USB flash drive...	
Restore system from selected back up...	
<b>Back</b>	

Restore	
Restore from file	<i>Browse and select</i>

<b>Cancel</b>		<b>Restore</b>
---------------	--	----------------

Appuyer sur **Sauvegarder et restaurer** pour sauvegarder ou restaurer les paramètres du système.

Appuyer **Système de sauvegarde sur un lecteur flash USB** pour sauvegarder le système. Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'étape précédente.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'étape précédente.

Appuyer sur **Nom de fichier** pour changer le nom du fichier.

Appuyer **Emplacement** pour sélectionner l'emplacement de sauvegarde. Appuyer sur **Annuler** pour annuler la sauvegarde.

Après avoir sélectionné l'emplacement de sauvegarde, le bouton **Sauvegarde** est disponible.

Appuyer sur **Annuler** pour annuler la sauvegarde.

Appuyer sur **Sauvegarder** pour exécuter.

Appuyer sur **Restaurer le système** à partir de la sauvegarde sélectionnée pour restaurer le système.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'étape précédente.

Appuyer sur **Restaurer depuis un fichier** pour sélectionner le fichier de restauration.

Appuyer sur **Annuler** pour annuler la restauration.

Restore	
Restore from file	Backup-2015-12-09-21-05
Location	E:/Backup-2015-12-09-21-05

Cancel	Restore
--------	---------

Après avoir sélectionné le fichier de restauration, le bouton **Restaurer** est disponible.

Appuyer sur **Annuler** pour annuler la procédure de restauration.

Appuyer sur **Restaurer** pour exécuter.

### 6.5.3 Exportation journaux d'événements



Export event logs	
File name	Events-2015-12-09-17-54
Location	<i>Browse and select</i>

Cancel	Export
--------	--------

Appuyer sur **Exporter des journaux d'événements** pour accéder au menu d'exportation des journaux d'événements.

Appuyer sur **Nom de fichier** pour changer le nom du fichier.

Appuyer sur **Emplacement** pour sélectionner l'emplacement d'exportation.

Appuyer sur **Annuler** pour revenir à l'étape précédente.

Export event logs	
File name	Events-2015-12-09-17-54
Location	C:/IDE

Cancel	Export
--------	--------

Après avoir sélectionné le fichier à exporter, le bouton Exporter est disponible.

Appuyer sur **Annuler** pour annuler l'exportation.

Appuyer sur **Exporter** pour exécution.

### 6.5.4 Retour aux paramètres d'usine



Reset	
Factory reset will revert all the changes to factory settings.	

Cancel	Reset
--------	-------

Appuyer sur le bouton **Réinitialisation usine** pour rétablir les paramètres d'usine par défaut.

Appuyer sur **Annuler** pour revenir à l'écran précédent sans réinitialiser.

Appuyer sur **Réinitialiser** pour effectuer une réinitialisation.

#### **MISE EN GARDE:**

Toutes les méthodes, les résultats d'essais et les comptes d'utilisateur sont supprimés lorsque l'on effectue une réinitialisation !



Après une réinitialisation d'usine, appuyer **OK** pour redémarrer l'appareil.

### 6.5.5 Mise à jour du logiciel



Appuyer sur **Mise à jour du logiciel** pour accéder à l'écran de mise à jour du logiciel.

Appuyer sur **Mise à jour depuis un fichier** pour sélectionner le fichier de mise à jour. Appuyer sur **Annuler** pour revenir à l'écran précédent.



Après avoir sélectionné le fichier de mise à jour, le bouton **Mise à jour** est disponible. Appuyer sur **Mettre à jour** pour exécuter.



## 7. BIBLIOTHÈQUE DES MÉTHODES :


Cette section contient des informations sur l'utilisation de la Bibliothèque de méthodes qui permettent de définir les paramètres réels de dessiccation tels que le profil, l'arrêt, l'affichage, le poids cible et l'utilisation de la bibliothèque.

### Le concept d'exploitation

Nous avons déjà configuré l'analyseur d'humidité en section 5 et nous avons testé la détermination du taux d'humidité simple en section 3. Nous sommes maintenant prêts à déterminer les taux d'humidité de manière précise. Les menus d'essai illustrés en section 6 offrent un certain nombre de possibilités de configuration pour adapter la procédure d'analyse à des exigences spécifiques. Par exemple, on sélectionne la température de dessiccation, le type d'affichage et de nombreux autres paramètres.

Garder à l'esprit l'importance de la préparation de l'échantillon, de la répartition de l'échantillon sur la coupelle de pesage, du type d'échantillon et de la plage de températures. Ne pas oublier que plus le nombre d'échantillons uniformes analysés est grand, plus la précision des résultats est importante. Lire cette section dans son intégralité afin de se familiariser avec l'appareil avant d'effectuer toute configuration.

### 7.1 Charger, modifier et supprimer une méthode.



Appuyer sur Bibliothèque de méthodes sur l'écran d'accueil.

Appuyer sur nom de méthode pour vérifier les paramètres de méthode et charger en méthode active.


Appuyer sur  pour filtrer le nom de la méthode.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil.

Appuyer sur **Nouveau** pour créer une nouvelle méthode.

Appuyer sur **Exporter** pour exporter des méthodes.

Appuyer sur **Importer** pour importer des méthodes.



Entrer la **Méthode 1** pour vérifier les paramètres.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

Appuyer sur **Supprimer** pour supprimer cette méthode.

Appuyer sur **Modifier** pour modifier les paramètres de la méthode.

Appuyer sur **Charger** pour charger cette méthode comme méthode active.

### 7.2 Saisie du nom de méthode



Appuyer sur Bibliothèque Méthodes sur l'écran d'accueil. La bibliothèque des méthodes est affichée.

Des informations complètes traitent, dans cette section, de la manière d'utiliser la bibliothèque. Appuyer sur le bouton **Nouveau** pour créer un nouvel essai. L'écran va changer pour saisir le nouveau nom de méthode

**New method name**

1 ... 30 characters 0

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	✕	
↑	A	S	D	F	G	H	J	K	L		
	Z	X	C	V	B	N	M	;	:	,	.
					12@...	éõñ...					

Cancel OK

Entrer soit un nom de méthode ou un numéro d'identification et appuyer sur le bouton **OK**.

### 7.3 Paramètres du profil de dessiccation

Le profil de dessiccation contient quatre paramètres, standard, rapide, rampe et étapes. Cette section décrit chacun des profils de dessiccation. Lire les descriptions de profil. Selon l'échantillon à analyser, sélectionner le profil approprié et procéder comme suit :


**Method 1**

Method name	Method 1
Drying program	Standard
Drying temperature	105 °C
Switch-off criterion	10:00 min
Display mode	%MC

Back

Appuyer le bouton **Programme de dessiccation**.

#### Profil standard




**Drying profile**

Standard	Fast	Ramp	Steps


Back

#### Profil rapide



#### Profil rampe


Pour ce programme de température, la température et la durée écoulée entre le début de la dessiccation et l'obtention de la température finale sont paramétrées.



### Profil étape

Pour ÉTAPE 1, utiliser la température et la durée définies.

Répéter la procédure ci-dessus pour l'étape 2 et l'étape finale.



## 7.4 Paramètres de la température de dessiccation

La température de dessiccation peut être paramétrée de 40 °C à 230 °C.

Method 1	
Method name	Method 1
Drying program	Standard
Drying temperature	105 °C
Switch-off criterion	10:00 min
Display mode	%MC
<b>Back</b>	

Appuyer sur le bouton **Paramètres de dessiccation** pour accéder au menu des paramètres de température.

Temperature in °C	
120	
40-230	
1	2
4	5
7	8
0	↩
Cancel	Ok

Saisir la température de dessiccation désirée et appuyer sur le bouton **OK**.


**Attention** : Si on travaille à des températures supérieures à 200 °C, nous conseillons d'attendre 2 à 3 minutes avant d'ouvrir le capot de l'appareil entre les analyses individuelles pour garantir une bonne reproductibilité et éviter une surchauffe de l'appareil.

## 7.5 Sélection du critère d'arrêt

Ce menu offre différents critères d'arrêt. Un critère d'arrêt définit le moment où l'appareil devrait terminer la dessiccation. Un critère d'arrêt élimine l'obligation de vérifier sa montre ou une horloge et d'arrêter manuellement la dessiccation. Lire la liste ci-dessous et sélectionner un critère qui correspond à l'objectif recherché.

Les paramètres suivants peuvent être pris en compte pour le critère d'arrêt :

- Arrêt temporisé
- Arrêt automatique (perte de poids par unité de temps - 3 paramètres)
- Arrêt automatique libre (perte moyenne de poids par unité de temps définie par l'utilisateur)
- Arrêt automatique libre (perte moyenne de taux d'humidité en pourcentage par unité de temps définie par l'utilisateur)



### Arrêt temporisé

Avec ce critère d'arrêt sélectionné, l'analyse se poursuit jusqu'à la fin de la durée de dessiccation prédéfinie (l'écran fournit une information en continu sur la durée de dessiccation).

En utilisant les boutons +/-, saisir la durée de dessiccation désirée et appuyer sur le bouton OK.

### Arrêt automatique

Le critère d'arrêt est basé sur une perte de poids par unité de temps. Dès que la perte moyenne de poids est inférieure à une valeur prédéfinie sur une durée déterminée, l'appareil considère la dessiccation terminée et arrête automatiquement la procédure d'analyse. Pendant la dessiccation, l'affichage indique la durée écoulée de la procédure de dessiccation ; le critère d'arrêt est inactif au cours des 30 premières secondes.

Le critère d'arrêt automatique est réparti en trois valeurs sélectionnables :

- A30 : Moins de 1 mg perdu en 30 secondes, utilisé pour des échantillons qui sèchent très rapidement (humidité de surface) ou pour des analyses rapides (relativement imprécis) pour déterminer une tendance.
- A60 : Moins de 1 mg perdu en 60 secondes, utilisé pour la plupart des échantillons.
- A90 : Moins de 1 mg perdu en 90 secondes, utilisé pour les substances à dessiccation lente (humidité emprisonnée, formation de peau).

Sélectionner le critère des analyses.



Sélectionnez A30 (1mg/30 sec), A60 (1mg/60 sec) ou A90 (1mg/90 sec).

### Arrêt libre

Le critère d'arrêt automatique libre est basé sur une perte moyenne de poids par unité de temps ou une perte moyenne de poids en pourcentage par unité de temps définies par l'utilisateur. Si aucun de ces trois critères d'arrêt « perte de poids par unité de temps » ne convient à un usage donné, l'analyseur d'humidité permet de définir un critère d'arrêt libre. Le critère d'arrêt libre est basé sur le principe de la perte de poids moyenne par unité de temps et la perte de poids moyenne en pourcentage par unité de temps. Dès que celle-ci chute sous la valeur prédéfinie, l'analyse est automatiquement terminée.



Sélectionner Arrêt libre par perte de poids moyen par unité de temps ou perte de poids en pourcentage par unité de temps.

Weight loss in mg		
1		
1-10		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	✕	
Cancel	Ok	

Arrêt libre (mg/sec)  
Saisir la perte de poids (de 1 mg à 10 mg).

Time in s		
60		
5-300		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	✕	
Cancel	Ok	

Saisir la durée (5 à 300 secondes).

Weight loss in %		
0.01		
0.01-5.00		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	✕
Cancel	Ok	

Arrêt libre (%/sec)  
Saisir la perte de poids (0,01 % à 5,00 %).

Time in s		
60		
5-300		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	✕	
Cancel	Ok	

Saisir la durée (5 à 300 secondes).

## 7.6 Résultat affiché

Le résultat affiché procure un choix d'affichage en % MC, % DC, % RG ou grammes pendant la procédure d'analyse.

Method 1		
Drying temperature	105 °C	▲
Switch-off criterion	10:00 min	
Display mode	%MC	
Target weight	OFF	
Starting mode	Automatic	▼
Back		

Appuyer sur le bouton Résultat affiché.

Display Result		
%MC		▲
%DC		
%RG		
g		▼
Back		

Sélectionner % MC, % DC, % RG.

% MC (teneur en humidité) =  $\frac{\text{poids initial} - \text{poids final}}{\text{poids initial}} \times 100 \%$  [MC = Moisture Contents]

% DC (teneur en matières solides) =  $\frac{\text{poids final}}{\text{poids initial}} \times 100 \%$  [DC = Dry Contents]

% RG (degré hygrométrique) =  $\frac{\text{poids initial} - \text{poids final}}{\text{poids final}} \times 100 \%$  [RG = Regain Contents]

## 7.7 Poids de cible

Le poids de cible est utilisé lorsque les échantillons précédents ont été testés et que le poids de cible est connu. Une taille d'échantillon suffisante est nécessaire lors de l'utilisation du Poids de cible.

Sélectionner Poids de cible.

Method 1	
Drying temperature	105 °C ▲
Switch-off criterion	10:00 min
Display mode	%MC
Target weight	OFF
Starting mode	Automatic ▼
<b>Back</b>	

Target weight in g	
0.500 ... 120.000	
1	2 3 <input type="text"/>
4	5 6
7	8 9
.	0
<b>Back</b>	<b>ON</b> <b>OK</b>

Activer le poids de cible et appuyer sur le bouton **MARCHE**.

Target weight in g	
<b>3.000</b>	
0.500 ... 120.000	
1	2 3 <input type="text"/>
4	5 6
7	8 9
.	0
<b>Cancel</b>	<b>OFF</b> <b>OK</b>


Définir le poids de cible et appuyer sur le bouton **OK**.

Method 1	
Drying temperature	105 °C ▲
Switch-off criterion	10:00 min
Display mode	%MC
Target weight	3.000 g
Target weight tolerance	10 % ▼
<b>Cancel</b>	<b>Save</b>

Appuyer **Tolérance poids de départ** pour paramétrer la tolérance du poids de cible.

Target weight tolerance in %	
<b>10</b>	
1 ... 25	
1	2 3 <input type="text"/>
4	5 6
7	8 9
	0
<b>Back</b>	<b>OK</b>


Paramétrer la tolérance de poids de départ en %.




La barre de contrôle de pesée indique le poids de l'échantillon.

## 7.8 Mode démarrage

Dans ce menu on peut définir si l'instrument exécute certaines fonctions automatiquement ou manuellement.



Appuyer sur le bouton **Mode démarrage**.






### Automatique

Ce mode peut être utilisé pour la plupart des types d'échantillon. Lors de la fermeture de la cuve d'échantillon, le poids de l'échantillon est enregistré et l'analyse débute. C'est le paramétrage par défaut de l'usine.

### Manuel

Nous conseillons d'utiliser le mode de fonctionnement manuel pour les échantillons qui contiennent des substances volatiles. Contrairement au mode de fonctionnement automatique, en fonctionnement manuel, la cuve de l'échantillon ne se ferme pas automatiquement lorsque le bouton Démarrage/Arrêt est appuyé. Cependant, le poids initial, important pour la détermination de la teneur en humidité, est enregistré. En mode manuel, on dispose de temps pour la préparation de l'échantillon, alors que les pertes dues à l'évaporation de poids au cours de ce délai de préparation sont évaluées dès le départ. Dès que l'échantillon est prêt pour la dessiccation, fermer la cuve d'échantillon. Dès que la cuve d'échantillon automatique est fermée, la dessiccation débute. En mode manuel, on peut ouvrir la cuve d'échantillon au cours de dessiccation. Contrairement au mode automatique, la dessiccation n'est pas arrêtée, mais simplement interrompue jusqu'à ce que la cuve d'échantillon automatique soit fermée à nouveau.


## 7.9 Méthode par défaut



Une méthode par défaut est préinstallée sur l'analyseur lors de sa livraison. Suivre le message d'instruction pour démarrer une analyse directement. Appuyer sur la zone des Paramètres pour modifier.

Après modification des paramètres, le bouton **Sauvegarder** est disponible. Appuyer sur **Sauvegarder** pour sauvegarder la méthode par défaut.

## 7.10 Exportation et importation de méthodes.



Appuyer sur Exporter pour exporter des méthodes.

Export methods	
File name	Methods-2015-12-10-09-39
Location	<i>Browse and select</i>
Export selection	All (3)

Cancel	Export
--------	--------

Export methods	
File name	Methods-2015-12-10-10-20
Location	E:/
Export selection	All (3)

Cancel	Export
--------	--------

Method library	
Method name	A Z ↓
Method 1	
Method 2	

Back	New...	Export	Import
------	--------	--------	--------

Import methods	
Import from file	<i>Browse and select</i>

Cancel	Import
--------	--------

Import methods	
Import from file	Methods-2015-12-10-10-25
Location	E:/
Import selection	All (2)

Cancel	Import
--------	--------

Appuyer sur **Nom de fichier** pour changer le nom du fichier exporté.

Appuyer **Emplacement** pour sélectionner l'emplacement d'exportation.

Appuyer sur **Exporter** la sélection pour sélectionner les méthodes à exporter.

Appuyer sur **Annuler** pour revenir à l'écran précédent.

Après avoir sélectionné l'emplacement de l'exportation, le bouton **Exporter** est disponible. Appuyer sur **Exporter** pour exécution.

Appuyer sur **Importer** pour importer des méthodes.

Appuyer sur **Importer depuis un fichier** pour sélectionner le fichier à importer.

Appuyer sur **Annuler** pour revenir à l'écran précédent.

Après avoir sélectionné le fichier à **importer**, le bouton Importation est disponible.

Appuyer **Emplacement** pour modifier l'emplacement d'importation.

Appuyer sur **Importer la sélection** pour sélectionner les méthodes à importer.

Appuyer **Annuler** pour revenir à l'écran précédent.

## 8. RÉSULTATS

Cette section couvre la gestion et l'évaluation des résultats d'analyse.

### 8.1 Résultats des essais



Results	
Method name	A Z ↓
Method 1	▲
Method 2	▼

Back

Appuyer sur le bouton **Résultats** sur l'écran d'accueil pour accéder au menu des résultats.

Sélectionner le nom de la méthode pour énumérer tous les résultats d'essai de la méthode.

Appuyer  pour filtrer le nom de la méthode.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil.

#### 8.1.1 Données et courbe de résultat

Method 1		
10.12.2015 - 14:27	10.00 %MC	▲
10.12.2015 - 14:00	10.06 %MC	▼

Back Delete Export Statistics

Appuyer sur un résultat pour accéder aux données détaillées.

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'étape précédente.

Appuyer sur **Supprimer** pour supprimer les résultats.

Appuyer sur **Exporter** pour exporter ces résultats.

Appuyer sur **Statistiques** pour accéder au menu statistiques.

Method 1		
User Name	Administrator	▲
Initial weight	3.500 g	
Elapsed time	10:00 min	
Final weight	3.150 g	
Final result	10.00 %MC	▼
10.12.2015 - 14:27		


Back Delete Export Curve

Appuyer sur **Retour** pour revenir à l'étape précédente.

Appuyer sur **Supprimer** pour supprimer le résultat courant.

Appuyer sur **Exporter** pour exporter le résultat courant.

Appuyer sur **Courbe** pour afficher la courbe de résultat.



Appuyer sur **Retour** pour revenir à la liste des résultats.

Appuyer sur **Supprimer** pour supprimer le résultat courant.

Appuyer sur **Exporter** pour exporter le résultat courant.

Appuyer sur **Données** pour afficher les données détaillées du résultat.

#### 8.1.2 Statistiques

Method 1		
10.12.2015 - 14:27	10.00 %MC	▲
10.12.2015 - 14:00	10.06 %MC	▼

Back Delete Export Statistics

Sélectionner le nom de la méthode pour énumérer tous les résultats d'essai de la méthode.

Appuyer sur **Statistiques** pour accéder au menu statistiques.

Result selection	
Custom selection of "All" (0)	
<input type="checkbox"/>	10.12.2015 - 14:27 10.00 %MC
<input type="checkbox"/>	10.12.2015 - 14:00 10.06 %MC
<div style="text-align: right;">▲</div> <div style="text-align: right;">▼</div>	
Cancel	OK

Appuyer l'élément de résultat à sélectionner.

Appuyer sur  pour sélectionner tous les éléments.

Appuyer **Annuler** pour revenir à l'écran précédent.

Result selection	
"All" ( 2)	
<input checked="" type="checkbox"/>	10.12.2015 - 14:27 10.00 %MC
<input checked="" type="checkbox"/>	10.12.2015 - 14:00 10.06 %MC
<div style="text-align: right;">▲</div> <div style="text-align: right;">▼</div>	
Cancel	OK

Après avoir sélectionné les éléments, le bouton OK est disponible.

Appuyer l'élément de résultat à supprimer.

Appuyer sur  pour supprimer tous les éléments.

Appuyer **Annuler** pour revenir à l'étape précédente.

Appuyer sur **OK** pour exécuter.

Statistics	
Sample number	2
Last data	10.00 %MC
Mean X	10.03 %MC
Standard deviation	0.04%
Min X	10.00 %MC
Max X	10.06 %MC
Back	

### 8.1.3 Exporter des résultats

Method 1	
10.12.2015 - 14:27	10.00 %MC
10.12.2015 - 14:00	10.06 %MC
<div style="text-align: right;">▲</div> <div style="text-align: right;">▼</div>	
Back	Delete
Export	Statistics

Appuyer sur **Exporter** pour exporter tous les résultats.

Export results	
File name prefix	Method 1
Location	<i>Browse and select</i>
Export selection	"All" ( 2)
Cancel	Export

Appuyer sur **Préfixe nom de fichier** pour changer le nom du fichier.

Appuyer **Emplacement** pour sélectionner l'emplacement d'exportation.

Appuyer sur **Exporter la sélection** pour sélectionner les résultats à exporter.

Appuyer **Annuler** pour revenir à l'étape précédente.

Export results	
File name prefix	Method 1
Location	<i>Browse and select</i>
Export selection	"All" ( 2)
Cancel	Export

Après avoir sélectionné l'emplacement d'exportation, le bouton **Exporter** est disponible. Appuyer sur **Annuler** pour revenir à l'étape précédente.

Appuyer sur **Exporter** pour exporter des résultats.

Method 1		
10.12.2015 - 14:27	10.00 %MC	▲
10.12.2015 - 14:00	10.06 %MC	
		▼


Back Delete Export Statistics

Appuyer sur un élément de résultat pour vérifier une donnée de résultat et l'exporter.

Method 1		
User Name	Administrator	▲
Initial weight	3.500 g	
Elapsed time	10:00 min	
Final weight	3.150 g	
Final result	10.00 %MC	
10.12.2015 - 14:27		▼

Back Delete Export Curve

Appuyer sur **Exporter** pour exporter ce résultat.



Appuyer sur **Exporter** pour exporter ce résultat.

Export results	
File name	Method 1-2015-12-10-15-40
Location	<i>Browse and select</i>

Cancel Export

Appuyer sur **Nom de fichier** pour changer le nom du fichier.

Appuyer **Emplacement** pour sélectionner l'emplacement d'exportation.

Appuyer **Annuler** pour revenir à l'étape précédente.

Export results	
File name	Method 1-2015-12-10-15-40
Location	<i>Browse and select</i>

Cancel Export

Après avoir sélectionné l'emplacement d'exportation, le bouton Exporter est disponible.

Appuyer sur **Annuler** pour revenir à l'étape précédente.


Appuyer sur **Exporter** pour exporter le résultat.

## 9. COMMENT OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS

Après une première expérience pratique avec l'analyseur d'humidité, on trouve, dans cette section, des informations importantes sur la façon d'obtenir des résultats optimaux. Apprendre quels sont les paramètres qui affectent la procédure d'analyse et comment adapter l'appareil à un essai d'analyse particulier.

### 9.1 Principe de mesurage de l'analyseur d'humidité à chauffage halogène

L'instrument effectue des analyses fondées sur l'analyse thermogravimétrique, c'est-à-dire que l'humidité est déterminée à partir de la perte de poids d'un échantillon séché par chauffage.



L'analyseur d'humidité Ohaus est composé de deux outils : une balance de précision et une unité de dessiccation. Contrairement à d'autres méthodes thermogravimétriques (étuve, infra-rouge, micro-ondes), l'analyseur d'humidité à chauffage halogène fonctionne avec une unité de dessiccation équipée d'un halogène. Ceci assure un chauffage rapide de l'échantillon et garantit ainsi une disponibilité rapide des résultats d'analyse.

En plus des méthodes thermogravimétriques, des méthodes chimiques et électriques pour déterminer l'humidité sont également habituelles. Une méthode chimique classique est la Karl Fischer dans laquelle la teneur en eau est déterminée par titrage. Cette méthode est particulièrement appropriée pour la détermination de la teneur en eau des liquides ou pour la détection de très petites quantités d'eau (grandeurs en ppm) dans des échantillons solides et liquides.

Indépendamment de la méthode d'analyse utilisée, la qualité d'analyse réussit ou échoue en fonction de la préparation de l'échantillon et du bon choix des paramètres d'analyse importants :

- Taille de l'échantillon
- Type d'échantillon
- Température de dessiccation
- Durée de dessiccation


Dans la pratique, cependant, ce n'est pas seulement la qualité des résultats d'analyse, mais aussi la vitesse de la procédure d'analyse qui est importantes. Grâce à son principe de dessiccation (avec la chaleur générée par un radiateur halogène), l'analyseur d'humidité est très rapide. La vitesse de dessiccation peut même être renforcée grâce à un paramétrage optimum de l'appareil.

La température de dessiccation optimale et la durée de dessiccation dépendent de la nature et de la taille de l'échantillon ; de la précision désirée des résultats d'analyse. On ne peut les définir uniquement que par l'expérience.

## 9.2 Échantillonnage et de la préparation de l'échantillon

Caractéristiques, préparation et taille de l'échantillon constituent tous des facteurs importants qui contribuent à accroître la rapidité et la qualité de la procédure d'analyse.

L'échantillonnage et la préparation de l'échantillon ont une influence importante sur la reproductibilité des résultats d'analyse. Il est également important que l'échantillon analysé soit une partie représentative de la totalité de l'échantillon soumis à un essai.



Les résultats définitifs d'une détermination d'humidité dépendent d'une préparation des échantillons réfléchiée avec attention. La partie de l'échantillon utilisé pour l'analyse doit toujours être représentative de la quantité totale. La préparation de l'échantillon comprend, entre autres, des étapes d'échantillonnage, de partition, de réduction, d'homogénéisation de l'échantillon. Il est nécessaire que toutes ces procédures soient effectuées aussi rapidement que possible, sans perte ou absorption d'humidité.

Comme avec la plupart des produits, les échantillons de laboratoire ne sont pas homogènes. En conséquence, un échantillonnage aléatoire ne conduit pas à un échantillon représentatif. Les normes et instructions pertinentes doivent être consultées pour déterminer la méthode d'échantillonnage puisque cela est fonction du produit, de l'uniformité et de la quantité utilisée.

### Nombre d'échantillons

Une augmentation du nombre d'échantillons conduit toujours à une amélioration de la fiabilité statistique des résultats d'analyse. La taille dépend de l'homogénéité du matériau d'essai, de l'exactitude du matériau d'essai, de l'exactitude de la méthode d'analyse et de la précision désirée du résultat d'analyse.

### Réduction mécanique de la taille

La fragmentation de l'échantillon est habituellement effectuée à l'aide de divers types spécifiques de broyeurs en fonction des propriétés physiques de l'échantillon. Des échantillons durs et cassants sont principalement réduits en taille par pression, choc ou action de frottement, tandis que les substances gazeuses et viscoplastiques ne peuvent être broyées que par cisailage ou tronçonnage. Quel que puisse être le principe de fonctionnement d'un broyeur, pour déterminer ensuite l'humidité, il ne doit y avoir aucune perte d'humidité au cours de l'opération de broyage. Si on ne peut l'éviter, il est nécessaire de pouvoir au moins la quantifier. Il est nécessaire également que la récupération quantitative de la cuve de broyage soit aussi simple et complète.

### Utilisation de sable siliceux

Pour garantir une procédure de dessiccation optimale, il est nécessaire que les échantillons aient toujours la plus large surface possible. Les résultats de substances sous forme de croûtes (par exemple, du sirop de glucose) ou de substances pâteuses (par exemple, du beurre) peuvent être considérablement améliorés par un mélange avec du sable siliceux. À cette fin, il faut des coupelles d'échantillon disposant d'un gros volume et de parois relativement hautes.

### Substances pâteuses incorporant de la graisse et fondantes

Pour les substances pâteuses incorporant de la graisse et fondantes, l'utilisation d'un filtre en fibre de verre est avantageux pour augmenter la surface de l'échantillon. Le filtre en fibre de verre est taré avec le porte-échantillon. Le liquide contenu dans la substance est uniformément et largement réparti dans les interstices entre les fibres sur toute la zone disponible. Cela vaut également pour des graisses fondantes et de la graisse contenant des échantillons. Cette augmentation de surface entraîne une brumisation plus rapide et plus complète de l'humidité. Un pré-séchage du filtre en fibre de verre et le stockage dans un dessiccateur n'est seulement nécessaire que pour des résultats d'analyse de grande précision.

### Substances liquides

Les substances liquides (par exemple, des dispersions) ont souvent tendance à former des gouttes sur la coupelle d'échantillon en raison de la tension superficielle du liquide. Cela empêche une procédure de dessiccation rapide. L'utilisation d'un filtre en fibre de verre du commerce réduit la durée de dessiccation dans une proportion de 2 à 3. Le filtre en fibre de verre répartit l'échantillon de liquide sur une ample surface à la suite de son action absorbante. Un pré-séchage du filtre en fibre de verre et le stockage dans un dessiccateur n'est seulement nécessaire que pour des résultats d'analyse de grande précision.

### Substances sensibles à la température et sujettes à la formation d'une peau

L'utilisation d'un filtre en fibre de verre peut être utile pour les substances sensibles à la température et sujettes à la formation d'une peau. Dans ce cas, l'échantillon à sécher est recouvert par le filtre et reçoit ainsi une « nouvelle surface ». Cela protège la surface de l'échantillon contre un rayonnement infra-rouge direct. Un chauffage plus doux des échantillons est réalisé par convection, plutôt que rayonnement infra-rouge. Le retour d'expérience avec ce type de préparation a été bon ; en particulier avec les produits contenant du sucre. En outre, la protection de l'échantillon contre le rayonnement infra-rouge direct par couverture de la substance d'essai peut apporter une contribution considérable à l'amélioration de la reproductibilité des échantillons sensibles à la température.

### Substances contenant du sucre


Les échantillons contenant une quantité importante de sucre ont tendance à caraméliser en surface. Dans de tels cas, s'assurer qu'une couche mince soit appliquée. Sélectionner aussi une température modérée.

### Distribution de l'échantillon sur la coupelle de dessiccation

Pour obtenir des résultats reproductibles, il est essentiel d'assurer une distribution uniforme de l'échantillon sur la coupelle. Une répartition inégale peut entraîner une répartition non-homogène de la chaleur dans l'échantillon. En conséquence, l'échantillon pourrait n'être séché que partiellement au centre en raison d'un entassement excessif. Des couches épaisses ont un effet négatif sur la déshydratation. L'allongement de la durée d'analyse qui en résulte favorise la décomposition, en surface, de l'échantillon en raison d'une action prolongée de la chaleur.

La formation d'une pellicule sur l'échantillon peut empêcher une déshydratation complète. Avec de semblables échantillons, veiller à n'appliquer qu'une couche uniforme de mince épaisseur.

Avec des échantillons volatils, il est conseillé de disposer rapidement l'échantillon sur la coupelle d'échantillon, sinon l'humidité peut s'échapper avant que le poids initial ne soit enregistré ; ici, le recours à l'exploitation manuelle est pertinent.



### Traitement de l'échantillon au cours de la dessiccation

De temps en temps, suite à la mémorisation du poids initial de l'échantillon et avant la dessiccation proprement dite, la substance d'essai est soumise à un traitement supplémentaire. L'analyseur d'humidité à chauffage halogène OHAUS offre cette possibilité en exploitation « manuelle ».

De telles applications incluent :

- Mélange de sable siliceux : l'humidité qui se vaporise au cours du mélange de l'échantillon est correctement prise en compte dans le résultat final.
- Coagulation de protéine par ajout en goutte à goutte de solutions alcooliques. Cela empêche la formation d'une peau au cours de la dessiccation. Le solvant ajouté n'est pas comptabilisé dans le résultat final.
- Formation d'azéotropes facilement volatils par ajout de solvants insolubles dans l'eau (par exemple, xylène, toluène).




**MISE EN GARDE** : Risque d'incendie ou d'explosion.  
Se reporter à la note d'avertissement en section 1.

À noter que l'ajout de solvants peut conduire à la formation de mélanges inflammables, voire d'explosibles. Dans le cas de semblables utilisations, il faut donc travailler avec de très petites quantités d'échantillon et avec tout le soin nécessaire. En cas de doute, réaliser à une analyse minutieuse des risques.

### Sélection du poids d'échantillonnage optimal

Le poids de l'échantillon a une influence à la fois sur la précision des résultats et la durée de l'analyse. Avec de grandes quantités d'échantillons, une importante partie de l'eau doit être vaporisée et la détermination de l'humidité prend plus de temps.

Pour garder la durée d'analyse aussi courte que possible, il est conseillé de choisir un faible poids pour votre échantillon, mais pas bas au point que l'exigence de précision d'analyse ne soit plus possible.



### Influence du poids de l'échantillon sur la reproductibilité des résultats

Le poids de l'échantillon influe sur la répétabilité de l'analyseur d'humidité. La répétabilité est toujours pire avec un poids d'échantillon allant décroissant. La relation entre le poids d'un échantillon et la répétabilité est illustrée dans le tableau suivant:

Poids de l'échantillon (g)	Répétabilité
0,5 g	± 0,6 %
1 g	± 0,3 %
2 g	± 0,15 %
5 g	± 0,06 %
10g	± 0,03 %

Le tableau ci-dessus est basé sur l'hypothèse que l'échantillon est optimal, homogène et que son humidité peut toujours être séparée complètement et sans décomposition (par exemple, du sable humide). Les écarts comprennent toujours l'incertitude, qui dépend de l'échantillon et de la répétabilité de l'appareil. Dans la pratique, les différences d'analyse figurant au sein d'une série de mensurations peuvent, par conséquent, être plus importantes que les valeurs de l'analyseur d'humidité halogène illustrées dans le tableau.

Les deux exemples ci-dessous montrent comment le poids de l'échantillon est déterminé pour conserver une durée minimale de dessiccation et répondre aux exigences de précision de l'appareil.

### Exemple 1

Il est nécessaire que la répétabilité soit supérieure à 0,15 %. Le tableau de précision montre qu'un poids d'échantillon d'au moins 2 g est nécessaire pour atteindre cet objectif.

### Exemple 2

Poids humide d'un échantillon : 10 g

Valeur moyenne des résultats : 15,5%

Répétabilité du tableau : 0,03 %

Dispersion des résultats d'analyse (échantillon idéal) 15,47 % -15,53 %

## 9.3 Sélection de la température de dessiccation

La température de dessiccation joue un rôle déterminant sur la durée de l'analyse. Celui-ci doit être choisi de telle sorte que l'échantillon ne se décompose, ni ne modifie sa structure chimique. Une température de dessiccation trop basse prolonge inutilement la durée de dessiccation.

On note également que certains échantillons peuvent dégager des quantités d'humidité différentes à des températures de dessiccation différentes. Tel est le cas avec les substances pour lesquelles la capacité de rétention de l'humidité varie ou ceux qui ont tendance à présenter des signes de décomposition. Des écarts minimes par rapport aux valeurs de la teneur en humidité de la méthode de référence peuvent être compensés en modifiant la température de dessiccation.


On suggère la procédure suivante pour sélectionner la température.

- Estimer la teneur en humidité de l'échantillon.
- Déterminer la température de décomposition de l'échantillon à l'aide d'expériences.
- Comparer les résultats d'analyse avec la méthode de référence le cas échéant.
- Si l'on a une quantité d'humidité excessive, baisser la température de dessiccation. Si les résultats expérimentaux sont trop bas, la température de dessiccation était peut-être trop basse ou la durée de dessiccation trop courte.

Avec des échantillons qui présentent une forte teneur en humidité, il est possible de raccourcir la durée de l'analyse en sélectionnant un programme par étape ou programme rapide de dessiccation. Dans ce cas, la majeure partie de l'humidité présente est séparée à haute température.

La température de dessiccation est ensuite baissée et maintenue constante jusqu'à la fin du séchage. La température excessive est utilisée pour

une brumisation rapide de l'humidité, mais la température effective de l'échantillon ne dépasse pas la température d'ébullition du liquide (effet endothermique de refroidissement par vaporisation). Dans certains cas, une surchauffe et une décomposition locales peuvent encore se produire à la surface de l'échantillon.



Pour le MB120, OHAUS fournit un guide de températures pour estimer la température adéquate de référence. Se reporter en section 9.2 pour plus de détails.


## 9.4 Sélection du programme de dessiccation

Divers programmes de dessiccation sont disponibles dans l'analyseur d'humidité halogène. Il existe quatre programmes qui commandent le profil de température. Ceux-ci sont :

- Programme de dessiccation standard
- Programme de dessiccation rapide
- Programme avec rampe de dessiccation
- Programme de dessiccation par étapes


### Dessiccation normale

Une dessiccation normale est adaptée pour la détermination précise de la teneur en humidité de la plupart des substances. Pour des cas particuliers ou pour des analyses avec optimisation des délais, la sélection d'un programme de dessiccation plus élaboré peut s'avérer avantageux.




### Rampe de dessiccation

On sélectionne la rampe de dessiccation si les substances ne sont pas stables lorsqu'elles sont exposées, au départ, à la pleine puissance de chauffage halogène. Avec la rampe de dessiccation, on empêche la décomposition des échantillons sensibles grâce à un chauffage doux. On peut également utiliser une rampe de dessiccation avec succès pour des substances qui forment une peau.




### Dessiccation rapide

Le programme de dessiccation rapide est adapté pour des échantillons ayant une teneur en humidité comprise entre 5 % et 15 %. En dessiccation rapide, la puissance du radiateur dépasse la valeur de consigne de la température pendant la première minute qui suit le début de la dessiccation. Cela compense la chaleur endothermique de brumisation et accélère la procédure de dessiccation. Noter que l'échantillon doit contenir suffisamment d'humidité au cours de la première minute pour le refroidissement.



### Dessiccation par étape

Le programme de dessiccation par étape a une utilisation analogue à celle de la dessiccation rapide. La durée de l'étape de température excessive et la valeur de consigne de la température sont librement sélectionnables. Celle-ci est principalement utilisée avec des échantillons ayant une teneur en humidité supérieure à 15 %.



Une possibilité d'utilisation alternative réside dans la détermination sélective de l'humidité à des températures différentes. Le gypse, par exemple, ne libère son eau de surface qu'à 50 °C, tandis que l'eau de cristallisation ne peut être séparée avant 168 °C. Avec ce programme de dessiccation, il devient ainsi possible de déterminer l'eau de surface et l'eau de cristallisation séparément lors de la même analyse avec un profil de température contrôlée.

## 9.5 Sélection de la durée de dessiccation

L'analyseur d'humidité halogène offre deux types de critères d'arrêt différents. Un critère d'arrêt vise à moyenniser la condition qui doit être remplie afin que l'analyseur d'humidité halogène s'arrête automatiquement et termine la dessiccation.


Le premier type est un arrêt chronométré. Celui-ci est principalement utilisé lorsque la procédure de dessiccation n'atteint pas une valeur finale constante et que l'échantillon perd constamment de sa masse au cours du temps par la décomposition ou l'évolution de composants difficiles à volatiliser.

Le deuxième type reconnaît la fin de la dessiccation automatiquement. La balance intégrée détermine en continu la perte de poids de l'échantillon au cours de la dessiccation. Si la perte de poids par unité de temps est inférieure à la valeur de consigne, la dessiccation est arrêtée et le résultat final est affiché.

### Arrêt automatique

Le critère d'arrêt automatique est réparti en trois valeurs sélectionnables :

- **A30** : Moins de 1 mg perdu en 30 secondes, utilisé pour la plupart des échantillons.
- **A60** : Moins de 1 mg perdu en 60 secondes, utilisé pour la plupart des échantillons.
- **A90** : Moins de 1 mg perdu en 90 secondes, utilisé pour les substances à dessiccation lente (par exemple, les matières plastiques).



### Critère d'arrêt automatique libre

Le critère d'arrêt automatique libre est basé sur une perte moyenne de poids par unité de temps ou une perte de poids en pourcentage par unité de temps définie par l'utilisateur. Dès que celle-ci chute sous la valeur prédéfinie, l'analyse est automatiquement terminée.

### Manuel

Avec ce critère d'arrêt, la procédure d'analyse continue jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée avec le bouton STOP. Le temps écoulé est affiché à l'écran.


### Arrêt temporisé

Avec ce critère d'arrêt, l'analyse se poursuit jusqu'à ce que le temps de séchage prédéfini soit écoulé.

## 9.6 Sélection du profil de dessiccation


Dans le premier type, le profil de dessiccation est asymptotique. La quantité d'humidité perdue suppose une valeur constante qui ne change plus après de longues durées de dessiccation. Avec ce profil de dessiccation, les déterminations répétables de teneur en humidité sont toujours simples.

Le résultat d'analyse correspond alors exactement à la valeur constante de l'asymptote. Trouver un critère d'arrêt approprié est également de déduction aisée.



Dans le second type, la dessiccation va vite au commencement et puis va diminuant. La teneur en eau n'est jamais supposée avoir une valeur constante. Les causes d'un tel profil de dessiccation peuvent être les suivantes :

L'échantillon présente une décomposition thermique, les produits de décomposition se volatilisent et l'échantillon perd du poids continuellement. Des graisses, des huiles, des plastifiants ou d'autres composants volatiles peuvent conduire à des profils superposés en raison de leur brumisation plus lente que celle de l'eau. La difficulté de volatiliser des composants conduit à une perte de poids lente et continue.



Les résultats d'analyse d'un tel profil de dessiccation peuvent être optimisés :


- Un abaissement de la température peut ralentir la réaction de décomposition.
- Le choix d'un critère d'arrêt approprié peut permettre la reconnaissance de la fin de l'analyse au point de rupture désiré de la courbe de dessiccation.
- Le choix d'une durée de dessiccation constante fournit souvent de bons résultats d'analyse.
- Garder le poids initial de l'échantillon constant (+ 10 % .... + 20 %).

## 10. INFORMATION D'AIDE

### 10.1 Aide à la mise de niveau




Appuyer le bouton **Aide** sur l'écran d'accueil pour accéder au menu d'aide.



Sélectionner le bouton **Aide à la mise de niveau** pour accéder à celle-ci. Ajuster les pieds de mise de niveau de façon appropriée.

Appuyer sur l'écran pour quitter.




## 10.2 Guide des températures


Cette fonction permet d'estimer la bonne température pour l'échantillon que l'on souhaite tester. Après l'analyse, celle-ci fournit une courbe caractéristique de l'échantillon et des courbes typiques contribuent à définir la température.




Appuyer le bouton **Aide** sur l'écran d'accueil pour accéder au menu d'aide.




Sélectionnez **Guide des températures** pour accéder au guide des températures.



Appuyer sur le bouton **Paramétrer la température** pour entrer dans le paramétrage de la température.



Paramétrer la température. Nous recommandons de ne pas paramétrer au-delà de 200 °C. Appuyer sur le bouton **Ok** pour sauvegarder la température et accéder à l'étape suivante.



Suivre les instructions pour placer la coupelle d'échantillon et fermer le boîtier et tarer.

**Temperature Guide**

Analysis Temperature -200°C Analysis Period 30 min

\*  
--- °C

# 5.000 g

Place 5g sample, close housing and start

Cancel

Placer un échantillon de 5 g et commencer l'analyse

**Temperature Guide**

Analysis Temperature -200°C Analysis Period 30 min

150 °C  
10:05 min

Analysis in progress....

Stop

L'analyse prend 30 minutes et la courbe caractéristique est indiquée de manière correspondante.

**Temperature Guide**

Analysis Temperature -200°C Analysis Period 30 min

Analysis is finished.

Exit Temperature Estimate

L'analyse finit avec une courbe caractéristique étalonnée des températures en abscisse. Appuyer sur le bouton **Estimation de température** pour comparer la courbe de résultat avec un guide des courbes caractéristiques.

**Temperature Guide - Estimate**

Please estimate the temperature according the analysis results curve. The orange area is the proper temperature range for below sample curves. It's the referenceto define the drying temperature of the method.

Type A Type B

40 60 80 100 120 140 160 180 200

Back

Appuyer sur le bouton **Retour** pour vérifier le résultat d'analyse et la courbe. Estimer la température adaptée à l'élaboration de la méthode.

## 11. IMPRESSION DES DONNÉES D'ESSAI

L'impression de données vers un ordinateur ou une imprimante externe nécessite de définir préalablement des paramètres de communication.

L'impression vers une imprimante ou un ordinateur externe a lieu dès lors que l'on appuie sur le bouton Imprimer. Si on a défini un intervalle d'impression dans le Menu d'essai, l'impression a lieu en continu à des intervalles déterminés.

Des exemples d'étalonnage de poids, d'étalonnage de la température et des données d'essai (BPL allumé et BPF éteint) sont illustrés comme suit :

### Impression d'étalonnage de poids

AJUSTEMENT EXTERNE DE POIDS	
1. Jan 2016 11h20	
Analyseur d'humidité halogène	
Type	MB120
SNR (Unité de dessiccation)	1234567]
SNR (Terminal)	
Identification poids	
Poids nominal	
	50 000 g
Poids réel	
	50 000 g
Écart	0,000 g
Température de la cellule	24,35 °C
Réglage	Effectué
Signature :	
.....	
-----FIN-----	

### Impression d'étalonnage de température

AJUSTEMENT DE TEMPÉRATURE	
1. Jan.2016 11h25	
Analyseur d'humidité halogène	
Type	MB120
SNR (Unité de dessiccation)	1234567
SNR (Terminal)	
Identification du kit de température	
Temp 1 cible	100 °C
Temp 1 réel	99 °C
Temp 2 cible	160 °C
Temp 2 réel	161 °C
Réglage	Effectué
Signature :	
[.....]	
[-----FIN-----]	

**Impression des données  
d'essais :**

Intervalle de 30 secondes.

**DÉTERMINATION DE L'HUMIDITÉ**

Analyseur d'humidité halogène

Type MB120

SNR (Unité de dessiccation) 1234567

SNR (Terminal)

SW (Unité de dessiccation) 1.20

SW (Terminal) 1.01.01

Nom de la méthode Méthode 1

Prog. Dessiccation Standard

Température de dessiccation 105° C

Arrêt A60 (1 mg/60 sec)

Début Poids 3 098 g

00 00 min 0,00 % MC

00 30 min 9,17 % MC

01 00 min 12,35 % MC

01 30 min 15,28 % MC

02 00 min 21,94 % MC

05 00 min 29,36 % MC

05 21 min 31,94 % MC

Durée totale. 05 21 min

Résultat final. 31,94 % MC

Identification échantillon

.....

Signature :

.....

1. Jan.15 15h35

-----FIN-----

**Impression des statistiques****--- DONNÉES STATISTIQUES ---**

Analyseur d'humidité halogène

Type MB120

SNR (Unité de dessiccation) 1234567

SNR (Terminal)

SW (Unité de dessiccation) 1.20

SW (Terminal) 1.01.01

Numéro d'échantillon 6

Dernières données 86,23 % MC

Valeur moyenne 87,01 % MC

Écart standard 2,06

Valeur minimale 83,47 % MC

Valeur maximale 88,98 % MC

Signature :

.....

-----FIN-----

## 11.1 Tableau des commandes RS232

Formats de sortie

La sortie des données peut être déclenchée par l'un des deux moyens suivants :

1. En appuyant sur le bouton Imprimer ;
2. En utilisant la fonction intervalle d'impression;

Commandes RS232

Toutes les communications sont établies à l'aide du format ASCII standard. Seuls les caractères affichés dans le tableau suivant sont reconnus par l'analyseur d'humidité. La réponse d'erreur « ES » pour une commande non valide signifie que l'analyseur d'humidité n'a pas reconnu la commande. Les commandes envoyées à l'analyseur d'humidité doivent se terminer par un saut de ligne ou un retour de chariot/changement de ligne (CRLF). La sortie de données par l'analyseur d'humidité est toujours terminée par un retour de chariot/changement de ligne (CRLF).


**TABLEAU DES COMMANDES RS232**

Caractère commande	Description
<b>V</b>	Lire versionSW
<b>TIM</b>	Lire/Régler Heure réelle
<b>DAT</b>	Lire/Régler Date réelle

## 11.2 Broche de sortie RS232

Le tableau suivant illustre les connexions de brochage du connecteur RS232.

1		Commande numérique (N/C)
2	<-	Transmission données (TXD)
3	->	Réception données (RXD)
4&6		Commande numérique (N/C)
5		(voir annexe 7, para graphe 1.1.1.) Sol
7	->	Prêt à émettre (CTS)
8	<-	Demande d'émission (RTS)
9		Commande numérique (N/C)




**Attention** : Le port RS232 (COM 1) est situé près du port de Périphérique USB.

## 12. ENTRETIEN ET MAINTENANCE


Dans cette section, on apprend à maintenir l'analyseur d'humidité en bon état et comment remplacer les consommables.

### 12.1 Nettoyage Intérieur / Extérieur des Composants

Pour continuer à obtenir des analyses précises, il est conseillé de nettoyer les composants intérieurs à intervalles réguliers. Prière de prendre note des instructions suivantes pour le nettoyage de votre appareil.



**AVERTISSEMENT** : Danger de décharge électrique Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique lors du nettoyage.




Ouvrir le capot et retirer le support de coupelle, la coupelle d'échantillon, le pare-vent et le bouclier thermique de l'appareil avant de le nettoyer.

Utiliser un chiffon non pelucheux pour le nettoyage.

Nettoyer l'extérieur de l'appareil et les composants du compartiment de séchage avec un agent de nettoyage non agressif. Bien que le boîtier soit extrêmement robuste et résistant aux solvants, ne jamais utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de solvants !

S'assurer qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.

Replacer les composants à l'issue du nettoyage.




### Nettoyage du capteur de température et de la vitre de protection

Rechercher des dépôts sur la vitre de protection et le capteur de température qui pourraient entraver le fonctionnement. Si la vitre est sale, nettoyer la surface faisant face au compartiment à l'aide d'un nettoyeur de vitre ménager. Si le capteur est sale, le nettoyer avec un produit de nettoyage non agressif.




**AVERTISSEMENT** : Ne pas vaporiser le nettoyeur pour vitres directement sur celle-ci. Vaporiser plutôt sur un chiffon et utiliser celui-ci pour nettoyer.



### Dépose de la vitre pour nettoyage

Si l'intérieur de la vitre est souillé, soulever la cuve de chauffage, libérer la vitre pour le nettoyage en appuyant sur les deux côtés du porte-vitre.




**Attention** : Faire attention lors du dégagement de la vitre du porte-vitre.

Remonter après nettoyage.



**AVERTISSEMENT** : Ne pas toucher ou nettoyer le radiateur halogène.





### Nettoyage de l'admission d'air

L'admission d'air du ventilateur est située à l'arrière de l'appareil et la face externe doit être nettoyée de temps en temps pour dissiper tous les dépôts de poussière.

## 12.2 Remplacement du fusible de l'alimentation électrique

Si l'écran de l'appareil ne s'allume pas après mise sous tension, vérifier d'abord la prise de courant. Si l'appareil est alimenté et qu'il ne fonctionne pas, le fusible de puissance peut être ouvert (avoir disjoncté).

 	<p><b>AVERTISSEMENT</b> : Danger de décharge électrique Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique lors du nettoyage.</p>
---	---



À l'aide d'un stylo-test, tourner le porte-fusible vers la gauche (sens antihoraire) et retirer le fusible.

Vérifier l'état du fusible. Remplacer des fusibles disjonctés par des fusibles de même type, avec la même valeur nominale (6,3 A 250 V CA pour une alimentation en 100 - 120 V CA ou 2,5 A 250 V CA pour une alimentation en 200 - 240 V CA, en fonction de la résistance du chauffage).

**Attention** : Si le fusible est bon et que l'alimentation électrique n'est pas coupée, le cordon ou l'appareil est peut être défectueux. Essayer un nouveau cordon d'alimentation. Si cela ne fonctionne pas, l'appareil doit être renvoyé pour réparation.



L'utilisation d'un fusible d'un type différent ou d'une valeur différente, un pontage ou un shuntage du fusible ne sont pas autorisés et peuvent éventuellement entraîner un danger pour votre sécurité et endommager l'appareil !

## 12.3 Dépannage

Problème: Sous Charge

<b>Method library</b>			
Current method	Default	Drying program	Standard
Drying temperature	105 °C	Switch-off criterion	10:00 min
* -- °C			
Place sample pan and tare			
Administrator		01/20/2016 - 13:52	

Cause probable:

-Pas De soutien Pan. Mettez le support de plateau dans la position correcte.

Problème: Surcharge

<b>Method library</b>			
Current method	Default	Drying program	Standard
Drying temperature	105 °C	Switch-off criterion	10:00 min
* -- °C			
Place sample pan and tare			
Administrator		01/20/2016 - 13:52	

Cause probable:

Too nombreux échantillons. Essayez d'enlever l'échantillon du plateau de l'échantillon.

Problèmes : L'écran reste noir après l'allumage.

Causes probables : — Pas d'alimentation électrique  
— Câble d'alimentation pas connecté  
— Fusible électrique disjoncté  
— Appareil en panne

Problèmes : L'analyse prend trop de temps.

Cause probable : — Sélection d'un critère d'arrêt inapproprié.  
Faire des essais pour parvenir au critère d'arrêt approprié.

Problèmes : L'appareil ne chauffe pas après démarrage.

Cause probable : — Le dessiccateur surchauffe et la protection thermique de surcharge a déclenché. Pour un fonctionnement sûr, l'appareil est équipé d'un double dispositif de protection contre la surchauffe : L'unité de dessiccation a un dispositif de protection de surcharge thermique qui arrête le chauffage  
Contacter le revendeur OHAUS.

Problèmes : Les analyses ne sont pas reproductibles.

Causes probables :

- Les échantillons ne sont pas homogènes, c'est-à-dire qu'ils sont de composition différente. Plus un échantillon manque d'homogénéité, plus la quantité d'échantillon nécessaire pour obtenir un résultat reproductible est importante.
- Le temps de dessiccation choisi est trop court. Prolonger le temps de dessiccation ou sélectionner un critère d'arrêt « perte de poids par unité de temps » approprié.
- L'échantillon ne devient pas complètement sec (par exemple, en raison de formation de peau). Sécher l'échantillon sur du sable siliceux.
- Une température trop élevée a été sélectionnée et l'échantillon a subi une oxydation. Baisser la température de dessiccation.
- L'échantillon bout et les projections en modifient le poids. Baisser la température de dessiccation.
- La puissance de chauffage est insuffisante, car le vitre de protection est sale. Nettoyer la vitre de protection.
- Le capteur de température est contaminé ou défectueux. Nettoyer le capteur de température.
- Le support sur lequel l'appareil est installé n'est pas stable. Utiliser un support stable.
- Les alentours sont très instables (vibrations, etc.).

## 12.4 Détection d'erreur

L'analyseur d'humidité utilise un signal sonore pour indiquer une erreur. Une pression de bouton ou une saisie normale déclenchent un signal aigu bref. Lorsqu'une saisie est incorrecte ou qu'un bouton n'est pas pressé correctement, un signal grave est émis. Il n'y a pas de code d'erreur système affiché sur les écrans dans ces conditions.

## 12.5 Service d'information

Si la recherche de panne ne permet pas de résoudre ou ne décrit pas le problème, contacter l'agent d'entretien agréé OHAUS.

## 12.6 Accessoires

Description	No. de pièce Ohaus
Coupelle d'échantillon réutilisable	80252478
Câble antivol	80850043
Imprimante SF40A	30045641
Coupelles d'échantillon diamètre 90 mm	80850086
Tampon de fibre de verre	80850087
Housse	30284478
Kit d'étalonnage de température	11113857

## 13. FICHE TECHNIQUE

### 13.1 Conditions ambiantes tolérées

Utilisation en intérieur uniquement

Altitude : Jusqu'à 4000m

Plage de températures : 10 °C à 40 °C

Hygrométrie : Humidité relative maximale de 80 % pour des températures jusqu'à 31 °C diminuant linéairement jusqu'à 50 % d'humidité relative à 40 °C.

Temps de préchauffage : Au moins 30 minutes après avoir connecté l'appareil à l'alimentation ; lorsque celui-ci est allumé depuis le mode veille, l'instrument est prêt à fonctionner immédiatement.

Variations de tension : Variations de l'alimentation électrique : jusqu'à  $\pm 10\%$  de la tension nominale

Catégorie de surtension : II

Taux de pollution : 2

Puissance de charge : Max. 450 W pendant la procédure de dessiccation

Tension de l'alim. Elec. : 100 V - 120 V CA 50/60 Hz ou 5 A

200 V – 240 V CA 2,5 A 50/60 Hz

(selon les modèles)

Fusible électrique : 6,3 A 250 V CA pour une alimentation électrique de 100V-120 V CA ou 2,5 250 V CA pour une alimentation électrique de 200 V-240 V CA selon la résistance chauffante.

## 13.2 Spécifications

Modèle	MB120
Capacité	120
Précision de lecture	0,01 % / 0,001 g
Reproductibilité (dév. std.) (g)	0,05 % (échantillon de 3 g) 0,015% (échantillon de 10g)
Plage d'humidité	0,01 % à 100 % (0,01% à 1000 % pour le mode degré hygrométrique)
Résistance chauffante	Halogène
Programmes de dessiccation	Standard, rapide, rampe, étape
Plage de températures	40 ° C - 230 ° C
Critère d'arrêt	Temporisé, Auto (30, 60, 90 secondes), Auto Libre mg/sec, Auto Libre % / sec, manuel
Étalonnage	Masse de calibration externe - 50 g
Puissance	100 V - 120 V CA 5 A 50/60 Hz ou 200 V - 240 V CA 50/60 Hz 2,5 A
Plage des températures de fonctionnement	50 ° à 104 ° F / 10 ° à 40 ° C
Type d'affichage	Écran TFT tactile 4,3 pouces QVGA.
Affichage des résultats	% d'humidité, % de solides, % degré hygrométrique, durée, température, poids, nom de la méthode, courbe de dessiccation et statistiques
Taille coupelle (mm)	90
Interface	RS232, Hôte USB, Périphérique USB,
Pieds réglables et niveau	Oui
Dimensions (LxHxP) (cm)	21x18x35
Poids net (kg)	5,23
Poids d'expédition (kg)	8,35

## 14. COMPLIANCE

La conformité aux normes suivantes est indiquée par la marque correspondante sur le produit.

Marquage	Standard
	Ce produit est conforme à la Directive CEM 2004/108/CE et à la Directive basse tension 2006/95/CE. La déclaration de conformité intégrale est disponible en ligne à <a href="http://www.ohaus.com">www.ohaus.com</a> .
	AS/NZS 61000.6.1, AS/NZS 61000.6.3
	CAN/CSA C22.2 No. 61010-1, UL Std No. 61010-1

### Note FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe A, conformément à la partie 15 du règlement du FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans une installation commerciale. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. Si celui-ci n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut provoquer des interférences dans les communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger les interférences à ses propres frais.

Bien vouloir noter que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation d'exploitation de l'appareil par l'utilisateur.

**Note : Industry Canada**

Cet appareil numérique classe A est conforme à l'ICES-003 canadien.

**Certification ISO 9001**

En 1994, Ohaus Corporation, États-Unis, a reçu la certification ISO 9001 du Bureau Veritas Quality International (BVQI), qui confirme que le système de gestion de la qualité de Ohaus est conforme aux spécifications de la norme ISO 9001. Le 21 mai 2009, Ohaus Corporation, USA, a reçu la certification de la norme ISO 9001:2008.

**MISE AU REBUT**



En conformité avec la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne peut être éliminé avec les déchets ménagers. Cela vaut également pour les pays hors de l'Union européenne, à raison de leurs exigences spécifiques.

La Directive 2006/66/CE relative aux piles et piles rechargeables introduit de nouvelles prescriptions sur l'enlèvement des piles des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays membres de l'UE à partir de septembre 2008. Afin d'être conforme à cette Directive, ce dispositif a été conçu de manière à permettre l'élimination des piles par une installation de traitement des déchets à leur fin de vie.

Bien vouloir mettre au rebut ce produit, conformément à la réglementation locale, au point spécifié pour les équipements électriques et électroniques.

Pour toute question, communiquer avec l'autorité responsable ou le distributeur auprès duquel cet appareil a été acheté.

Si cet appareil devait être transmis à d'autres parties (pour un usage privé ou professionnel), le contenu de cette réglementation demeure applicable.

Pour obtenir des instructions d'élimination en Europe, se reporter à [www.OHAUS.com/weee](http://www.OHAUS.com/weee).

Merci pour de contribuer à la protection de l'environnement.

Distribué par :

Z.A de Gesvrine – 4 rue Képler – B.P.4125  
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex – France  
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00  
[commercial@humeau.com](mailto:commercial@humeau.com)

